
Service Handbuch



CHASSIS NO. ETP10 MAIN MANUAL

CHASSIS NR. ETP10 HAUPT HANDBUCH



MODEL TC-83S/TC-83EU

SPECIFICATIONS

Power source:

AC 220V, 50Hz

Power consumption:

135W

Receiving channels:

VHF ch2-12 UHF ch21-68

Intermediate

Video 38.9MHz

frequency:

Sound 33,4MHz

Color 34,47MHz

Audio output:

2.0W, 10% distortion

Speaker:

120 x 80mm, 8 Ohm

Audio terminal:

Earphone jack

Picture tube:

470ESB22 Quintrix In-Line Picture Tube

110° Deflection, 470mm

Semiconductors:

75 Transistors, 6 ICs

105 Diodes, 1 Positive Thermistors

Automatic Control

2 Varistors, 1 H.V. Rectifier Automatic Frequency Control

Circuits:

Automatic Gain Control **Automatic Color Control**

Automatic Frequency and Phase Control

Horizontal AFC

Automatic Beam Limiter Automatic Voltage Regulator Automatic Degaussing

Dimensions:

Height 411.5mm, Width 573mm,

25,1kg

Weight:

Depth 365mm

Netzspannung:

AC 220V, 50Hz

Leistungsaufnahme:

135W VHF Kanal 2-12

Empfangsbereiche:

UHF Kanal 21-68

Zwischenfrequenzen:

TECHNISCHE DATEN

Bild 38.9MHz

Ton 33.4MHz Farbe 34,47MHz

Ton-Ausgang: Lautsprecher: 2.0W, 10% Klirrfaktor 120 x 80mm, 8 Ohm

Ton-Ausgangsbuchse:

Kopfhörerbuchse

Bildröhre:

470ESB22 Quintrix In-Line Bildröhre

110° Ablenkung, 470mm

Halbleiter:

75 Transistoren, 6 IC

105 Dioden, 1 Positive Thermistoren

2 Varistoren, 1 Hochspannungsgleichrichter

Automatiken: **Abstimmautomatik**

Automatische Verstärkungsregelung

Automatische Farbregelung

Automatische Frequenz- und Phasenregelung

Zeilenfangautomatik

Automatische Strahlbegrenzung Automatische Spannungsregelung Automatische Entmagnetisierung

Abmessungen:

Gewicht:

411.5 x 573 x 365mm (H x B x T)

25,1kg



CONTENTS

INHALT

SAFETY PRECAUTIONS	3	SICHERHEITS VORKEHRUNGEN
CHASSIS DISASSEMBLY	6	DEMONTAGEANLEITUNGEN
FIELD ALIGNMENT	7	ABGLEICHARBEITEN BEIM KUNDEN
		OHNE SPEZIELLE TESTGRÄTE
SERVICING ADJUSTMENT	10	ABSTIMMUNGEN
GENERAL ALIGNMENT	13	ABGLEICHANWEISUNG
CIRCUIT EXPLANATION	23	BESCHREIBUNG NEUER SCHALTUNGEN
CONDUCTOR VIEWS	45	ANSICHT DER LEITERBAHNEN
SCHEMATIC DIAGRAM	53	SCHEMATISHES DIAGRAM
EXPLODED VIEW	54	ABLOSUNGS ZEICHEN
REPLACEMENT PARTS LIST	55	ERSATZTEILLISTE

CAUTION

 POWER CORD SHOULD BE UNPLUGED FROM AC LINE OUTLET, WHEN THE RECEIVER IS NOT IN USE:

EG: INSTANT ON/MAIS OFF SWITCH

2. Potentials as high as 26,500 volts are present when this receiver is operating. Operation of the receiver outside the cabinet or with the back removed involves a shock hazard from the receiver power supplies. Servicing should not be attempted by anyone who is not thoroughly familiar with the precautions necessary when working on nigh voltage equipment.

Always discharge the picture tube-anode to the receiver chassis before handling the tube. The picture tube is highly evacuated and if broken, glass fragments will be violently expelled.

VORSICHT!

 WENN DAS GERÄT LÄNGERE ZEIT NICHT BENUTZT WERDEN SOLL, IST DER NETZ-STECKER AUS DER STECKDOSE ZU ZIEHEN.

SIEHE: FERIEN-SCHALTER.

 Während des Betriebes treten im Gerät Spannungen bis zu 26500V auf. Wegen der damit verbundenen Gefahren darf es nicht ohne Gehäuse oder bei abgenommener Rückwand betrieben werden.

Service-Arbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die im Umgang mit Hochspannung vertraut sind.

Bevor Arbeiten an der Bildröhre ausgeführt werden, ist deren Anode gegen das Chassis zu entladen.

Die Bildröhre steht unter hohem Vacuum; bei Beschädigung der Röhre besteht die Gefahr ernster Verletzungen durch umherfliegende Glassplitter.

ABBREVIATIONS

ABL Automatic Beam Limiter ACC Automatic Color Control **AFC** Automatic Frequency Control AGC Automatic Gain Control APC Automatic Phase Control **BPA** Bandpass Amplifier CRT Cathode Ray Tube DY Deflection Yoke VTVM Vacuum Tube Volt Meter

ABKÜRZUNGEN

ABL Automatische Strahlstrombegrenzung ACC Automatische Farbregelung AFC Automatische Scharfabstimmung Automatische Verstärkungsregelung AGC APC Automatische Phasenregelung Farbartverstärker BPA CRT Katodenstrahlröhre Ablenkspule DY VTVM Röhrenvoltmeter

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: Since the chassis of some receivers (Hot chassis) are connected to one side of the AC supply during operation, service should not be attempted by anyone unfamiliar with the precautions necessary while working on this type of equipment. The following precautions should be observed:

- An isolation transformer should be inserted in the power line and the AC supply before any (dynamic) service is performed on a Hot chassis receiver.
- 2. If an isolation transformer is not available and the Hot chassis must be operated directly from the AC supply, the power plug should always be inserted in the correct polarity to connect the chassis to the ground side of the AC line. Check with an AC voltmeter to see if a potential exists between the chassis and a known earth ground. A zero reading should be obtained. If a reading other than zero is obtained, reverse the power plug and recheck for a zero reading.
- 3. Do not install, remove, or handle the picture tube in any manner unless shatter-proof goggies are worn. People not so equipped should be kept away while picture tubes are handled. Keep picture tube away from the body while handling.
- 4. When service is required, observe the original lead dress. Extra precaution should be given to assure correct lead dress in the high voltage circuitry area. Where a short circuit has occurred, replace those components that indicate evidence of overheating. Always use the manufacture's replacement component.
- 5. When replacing a chassis in the cabinet, always be certain that all the protective devices are put back in place, such as: non-metallic control knobs, insulating fishpapers, adjustment and compartement covers or shields, isoltaion resistor-capacitor networks, etc.
- 6. Before returning any instrument to the customer, the Service Technician should be sure that no protective device built into the instrument by the manufacturer has become defective, or inadvertently damaged during servicing. Therefore, the following checks are recommended for continued protection of the customer and Service Technician.

The nominal Hihg Voltage for a particular TV chassis is shown on the schematic at zero beam current (minimum brightness), from a 220V AC power source. The high voltage stated must not, under any circumstances be exceeded. Each time a television receiver utilizing the chassis covered by this Service Data, requires servicing, measurements should be made at minimum and normal

SICHERHEITS VORKEHRUNGEN

Achtung: Da das Chassis einiger Geräte (Chassis unter Spannung!) während des Betriebs mit einer Seite des Wechselstromnetzes verbunden ist, dürfen Instandsetzungen nicht von unqualifizierten Personen ausgeführt werden. Es sollten folgende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden:


- Einsatz eines Trennungstransformators zwischen Netzanschluß und Netzanschlußleitung bevor Reparaturen an einem Gerät, dessen Chassis unter Spannung steht, vorgenommen werden.
- 2. Falls ein Trennungstransformator nicht zur Hand ist, und das unter Spannung stehende Chassis muß an das Netz angeschlossen sein, dann sollte der Netzstecker jeweils so eingesteckt werden, daß der spannungsfreie Nulleiter mit dem Chassis verbunden ist. Es sollte anschließend mit einem Wechselstromvoltmeter gemessen werden, daß keine Spannung zwischen dem Chassis des Gerätes und einem guten Erdungspunkt (z.B. Wasserleitung) besteht. Es sollte dann OV festgestellt werden. Falls aber eine höhere Spannung gemessen wird, ist der Netzstecker umzudrehen und erneut zu prüfen, daß zwischen Chassis und Erdungspunkt keine Spannung besteht.
- 3. Die Bildröhre darf nicht ausgewechselt, entfernt oder in irgendeiner Weise gehandhabt werden, ohne daß nicht eine unzerbrechliche Schutzbrille getragen wird. Personen ohne Schutzbrille sind während der Handhabung von Bildröhren aus dem Gefahrenkreis zu entfernen. Es ist weiterhin darauf zu achten, die Bildröhre nicht in Körpernähe zu handhaben.
- 4. Wenn Instandsetzung erforderlich ist, dürfen die ursprünglichen Kabelanschlüsse nicht vertauscht werden. Besondere Vorsicht gilt es dabei für die Anschlüsse im Hochspannungsteil zu beachten. Hat sich ein Kurzschluß ereignet, dann sind solche Teile, an denen Spuren der Überhitzung sichtbar sind, auszuwechseln. Dabei sollten nur die Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden.
- 5. Beim Wiedereinsetzen eines Chassis in sein Gehäuse ist sicherzustellen, daß alle der Sicherheit des Gerätes dienenden Teile, wie nicht metallische Bedienungsknöpfe, Isolationspapier, Abdeckplatten oder - schirme für Justiereinrichtungen und Unterteilungen, der Isolation dienende R-C Glieder u.s.w., wieder an ihrem Platz sind.
- Vor der Rückgabe eines Gerätes an den Kunden, sollte der Service Techniker sich vergewissern, daß keines der von Hersteller eingebauten und der Sicherheit des

viewing settings of the brightness control. It is recommended the reading obtained from above procedure be recorded as a part of the service record for the television receiver. This will afford assurance to the Service Technician that:

- 1. The High Voltage is within limits specified.
- 2. The X-Radiation is at a minimum.

If the High Voltage measures abnormally high or is not functioning properly, the television should be restored to normal operation through servicing.

IT IS IMPORTANT TO USE AN ACCURATE AND RELIABLE HIGH VOLTAGE METER.



LEAKAGE CURRENT COLD CHECK

With the AC plug removed from 220V AC source, place a jumper across the two plug prongs. Turn the instrument's AC switch on. Using an ohmmeter, connect one lead to the jumpered AC plug and touch the other lead to each exposed metal part (antennas, handle bracket, metal cabinet, screwheads, metal overlays, control shafts, etc.), particularly any exposed metal part having a return path to the chassis. Exposed metal parts having a return path to the chassis should have a minimum resistance reading of $490 \mathrm{K}\Omega$ and a maximum resistance reading of exposed metal parts not having a return path to the chassis indicates an open circuit.

LEAKAGE CURRENT HOT CHECK

Plug the AC line cord directly into a 220V AC outlet (do not use an isolation transformer for this check). Using two clip leads of sufficient length, place a 2K ohm 10 watt resistor, in series with an exposed metal cabinet part and a known earth ground (water pipe, conductor, etc.). Move the resistor connection to each exposed metal part

Gerätes dienenden Teile defekt geworden ist, oder versehentlich während der Instandsetzung beschädigt worden ist. Darum werden zum fortwährenden Schutz des Kunden und des Technikers folgende Überprüfungen enpfohlen.

Die Nenn-Hochspannung für ein bestimmtes Fernsehgerät-Chassis wird im Schaltbild bei 0 mA Strahlstrom (geringste Helligkeit) angegeben (Netzspannung 220V). Die angegebene Hochspannung darf unter keinen Umständen überschritten werden. Jedesmal wenn ein Fernsehgerät, das mit einem Chassis wie hier beschrieben ausgestattet ist, sollten Messungen bei kleinster und bei normaler Einstellung des Helligkeitsreglers erfolgen. Es wird nahegelegt diese Meßergebisse als Teil der Instandsetzungsunterlagen des Fernsehgerätes festzuhalten. Damit kann sich der Fernsehtechniker vergewissern, daß.

- die Hochspannung in den angegebenen Grenzen gehalten ist und.
- 2. die Roentgenstrahlung auf ihr Minimum begrenzt wird. Erweist sich die Hochspannungsmessung als ungewöhnlich hoch oder betriebsunsicher, dann sollte das Gerät auf normale Betriebsbedingungen eingestellt werden.

ES IST WICHTIG, BEIM SERVICE EIN GENAUES UND ZUVERLÄSSIGES HOCHSPANNUNGSMEßIN-STRUMENT ZU VERWENDEN!

MESSUNG DES ABLEITSTROMS IM ABGESCHALTETEN ZUSTAND

Mit dem Netzstecker aus der 220V Steckdose entfernt, ist eine Kurzschlußverbindung zwischen den beiden Stiften des Steckers zu schaffen. Der Netzschalter des Fernsehgerätes ist einzuschalten. Eine Leitung eines Ohmmeters ist dann mit dem kurzgeschlossenen Netzstecker zu verbinden; mit der anderen Leitung ist jegliches zugängliche Metallteil zu berühren (Antenne, Tragegriff, Metallgehäuse, Schraubenknöpfe, Metallblenden, Achsen von Bedienungsknöpfen) aber insbesondere zugängliche Metallteile die auf irgendeine Weise mit dem Chassis Zugängliche Metallteile, die eine verbunden sind. Verbindung zum Chassis haben, sollten zumindestens einen Mindestwiderstand von 490K ohm haben, bei anderen Metallteilen sollte ein "unendlich" hoher Widerstand gemessen werden.

MESSUNG DES ABLEITSTROMES IM EINGE-SCHALTETEN ZUSTAND

Der Netzstecker des Ternsehgerätes ist an eine 220V Wechselstromsteckdose anzuschließen (ein Trennungstransformator wird nicht verwendet) Mittels eines Meßkabels genügender Länge ist eine Verbindung zwischen einem guten Erder (Z.B. Wasserrohr) und einem

(antennas, handle bracket, metal cabinet, screwheads, metal overlays, control shafts, etc.), particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, and measure the potential acorss the resistor. Now reverse the plug in the AC outlet and repeat each measurement. Any potential measured must not exceed 1.4 volt RMS.

X-RADIATION PRECAUTIONS

The primary source of X-radiation in television receivers is the High Voltage section e.g. picture tube and high voltage rectifier.

Tubes and solid state devices utilized in the above functions are especially constructed to limit X-radiation emissions. For continued X-radiation protection, the repalcement must be the same type as the original, including, suffix letter, or an approved type.

SHIELDS

After servicing, all shields removed for servicing convenience should be correctly reinstalled and any missing shields should be replaced before returning to the customer.

Oszilloskop herzustellen. Ein zweites Meßkabel mit einem Reihenwiderstand von 2K ohm, 10W ist an das Oszilloskop anzuschließen und mit dem freien Ende dieses Kabels sind alle zugänglichen Metallteile des Gehäuses zu berühren (Antennen, Tragegriffe, metallisches Gehäuse, Schraubenköpfe, Metallblenden und Ornamente, Achsen von Bedienungsknöpfen, u.s.w.), insbesondere aber jegliches zugängliche Metallteil, das leitende Verbindung mit dem Chassis des Gerätes hat und die auftretende Spannung ist zu messen. Dann ist die Polung des Netzsteckers umzukehren und alle Messungen zu wiederholen. Evtl. auftretende Spannungen dürfen 1.4V Spitze nicht überschreiten.

ROENTGENSTRAHL-SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die Haupt quelle von Roentgenstrahlung in Fernsehgeräten ist der Hochspannungsteil, d.h. Bildröhre und Hochspannungsgleichnichter.

Röhren und Halbleiter, die in den obigen Funktionen eingesetzt sind, sind besonders gebaut, um die Roentgenstrahlung so niedrig wie möglich zu halten. Um den Schutz gegen Roentgenstrahlung fortwährend zu erhalten, müssen Ersatzteile vom gleichen Typ wie das Originalteil sein, wobei auch der Zusatzbuchstabe gleich sein muß, oder es muß ein anderer genehmigter Typ verwendet werden.

ABSCHIRMUNGEN

Nach der Instandsetzung, müssen alle Abschirmungen, die während der Arbeiten entfernt wurden, wieder vorschriftsmäßig eingesetzt werden und fehlende Blenden sind vor Rückgabe des Gerätes an den Kunden zu ersetzen.

CHASSIS DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

REAR COVER REMOVAL

- 1. Remove 6 rear cover screws (A) in figure 1.
- 2. Remove antenna lead from tuner.

TUNER BLOCK REMOVAL

- 1. Remove 3 screws (B) of tuner assembly in figure 2.
- 2. Pull the tuner block toward you.

SPEAKER REMOVAL

- 1. Remove 4 screws (C) in figure 2.
- 2. Remove the speaker pulling it off.

CONTROL BLOCK REMOVAL

- 1. Loosen the screw (D) in figure 2.
- 2. Remove the screw (E) in figure 2.
- 3. Remove control block after pulling it upward.

PICTURE TUBE REMOVAL

- 1. Remove the rear cover and draw out the chassis.
- 2. Remove 4 nuts (F) in figure 2.

Figure 1 Abb. 1

DEMONTAGE-ANLEITUNGEN

ABNEHMEN DER RUCKWAND

- 1. Nach Abb. 1 sind 6 Schrauben (A) zu lösen.
- 2. Die Antennenleitungen sind Vom Tuner Zu lösen

AUSBAU DER TUNER-EINHEIT

- 3 Schrauben (B) zur Befestigung des Tuners nach Abbildung 2 herausdrehen.
- 2. Die Tuner-Einheit zu sich ziehend aus dem Gerät nehmen

AUSBAU DES LAUTSPRECHERS


- 4 Schrauben (C) zur Befestigung des Lautsprechers nach Abbildung 2 herausdrehen.
- 2. Den Lautsprecher aus dem Gerät nehmen.

AUSBAU DER REGLER-EINHEIT

- 1. Die Schraube (D) nach Abbildung 2 lösen.
- 2. Die Schraube (E) nach Abbildung 2 herausdrehen.
- 3. Die Reglereinheit durch Hochziehen abnehmen.

AUSBAU DER BILDRÖHRE

- 1. Rückwand abnehmen und Chassis ausbauen.
- 2. Nach Abb. 2, 4 Muttern (F) entfernen.



FIELD ALIGNMENT

NO SPECIAL TEST EQUIPMENT REQUIRED

Alignment is normally made according to the general procedure.

For your information, the following describes simple alignment methods by which you can use accurate meter and jumpers.

A-BOARD

ABL AND SUB-BRIGHT ADJUSTMENT

- Connect the negative side of the VOLT OHM METER (3mA full scale range) to the No. 4 terminal of the flyback transformer, and the positive side lead to ground.
- 2. Turn the brightness control to maximum and contrast control to minimum.
- 3. Connect the clip lead between TPA9 and ground.
- 4. Receive a color signal.
- 5. Adjust R306 (Sub Bright) to the reading of 850UA.
- 6. Take off the clip lead and adjust R163 (ABL Adj.) to the reading of 800UA.

SOUND I-F ADJUSTMENT

- 1. Receive picture signals.
- Receive weak electric field picture signals and rotate the core of T201 within 1 turn so that sound becomes best.
 - Care should be taken because turning it more than 1 turn will make the adjustment difficult.
- 3. Receive relatively strong picture signals and turn the core of T202 within 1/2 turn until the maximum volume is obtained with the least buzz.
- After the above adjustment, make sure of the above at all channels.

MAGIC LINE ADJUSTMENT

- 1. Receive normal picture signal.
- 2. Push Magic Line button to make green belt appear on the screen.
- 3. Adjust T952 to the point where Magic Line width becomes narrowest.
- 4. When Magic Line disappears adjust R957 to make it appear on the screen.
- 5. Adjust R957 to the point where Magic Line width is approx. 6cm.
- Adjust R955 to the point where Magic Line is at the center of the screen.

ABGLEICHARBEITEN

BEIM KUNDEN OHNE SPEZIELLE TESTGRÄTE

Im folgenden sind einfache Verfahren für kleinere Korrekturen beschrieben:

A-PLATTE

JUSTIERUNG DER AUTOMATISCHEN STRAHLSTROMBEGRENZUNG ABL UND DES HELLIGKEITS-GROBREGLERS

- Das Vielfachmessgerät ist zunächst im Strombereich 3mA zu stellen. Den Minuspol des Instrumentes mit Punkt 4 des Zeilentrafos verbinden und den Pluspol an Masse.
- 2. Den Helligkeitsregler auf Maximum drehen, den Kontrastregler auf Minimum.
- 3. TPA9 vermittels einer Brücke nach Masse kurzschliessen.
- 4. Den Empfänger auf einen Farbsender einstellen.
- 5. Den Grobhelligkeits-Einsteller R306 auf 850UA am Vielfachmessgerät einstellen.
- Die Brücke entfernen und den Strahlstrombegrenzer-Einsteller R163 auf 800UA am Vielfachmessgerät einstellen.

ABGLEICH DER TON-ZWISCHENFREQUENZ

- 1. Den Empfänger auf einen Sender einstellen.
- Bei nur schwach einfallendem Sendersignal ist der Kern von T201 um nicht mehr als eine Umdrehung zu verstellen, sodass der Ton sauber ist.
- Wird der Kern von T201 um mehr als eine Umdrehung verstellt, so erweist es sich nachträglich schwierig, einen sauberen Abgleich zu erzielen.
- 4. Bei jetzt stark einfallendem Signal ist der Kern von T202 um Maximum eine halbe Umdrehung zu verstellen, so dass die Lautstärke am grössten und das Intercarrier-Summen am geringsten ist.
- 5. Nach erfolgtem Abgleich ist sicherzustellen, dass der Ton auf allen Kanälen gleichmässig gut ist.

ABGLEICH DES MAGISCHEN BANDES ML

- 1. Den Empfänger auf einen Sender einstellen.
- Den Magic Line-Knopf eindrücken, so dass das grüne Band am Bildschirm erscheint.
- Mit T952 die Breite des magischen Bandes auf Minimum einstellen.
- 4. Verschwindet das Magische Band, so ist es mit R957 wieder am Bildschirm sichtbar zu machen.
- 5. R957 so einstellen, dass das Magische Band ca. 6cm breit ist.
- R955 so einstellen, dass das Magische Band mittig am Bildschirm liegt.

AFC ADJUSTMENT

- 1. Receive normal picture signal.
- 2. Set Magic Line button to OFF position. (AFC ON)
- With Magic Line button in "OFF", turn the core of T951 until the normal local is obtained while watching the picture.
- Turn channel selector or channel pre-set control, and make sure of drawing to the normal local as to all channels.

HIGH PEAKER TRANSFORMER (T601) ADJUSTMENT

- Receive color picture signal and set Magic Line button to OFF.
- 2. Turn T601 until on-picture color smear and ringing are minimized.

5.5MHz TRAP (L106) ADJUSTMENT

- 1. Recieve color picture signal.
- 2. Set AFC ON-OFF tip on T-BOARD to OFF position.
- Make the local a little higher than the normal so that colored 1070KHz beat appears on screen.
- 4. Turn L106 so that colored beat becomes minimum.

B-BOARD APC ADJUSTMENT

- 1. Receive color picture signal.
- 2. Short TPB7 to ground with a jumper lead.
- Turn R616 (color killer control) to fully counterclockwise.
- Adjust R620 (APC control) so that the stripe of color beat becomes vertically and it is moving just slowly to rightward or leftward.

COLOR KILLER ADJUSTMENT.

- 1. Select a non-signal channel.
- 2. Set the Color control to the middle position.
- 3. Turn the Color Killer control (R616) clockwise from where it was fully pressed counterclockwise, and set it at a point where color noise disappears.
- Receive normal color picture signals and make sure of the appearance of color.

ABGLEICH DER AUTOMATISCHEN SCHARFABSTIMMUNG AFC

- 1. Den Empfänger auf einen Sender einstellen.
- Den ML-Knopf in Stellung "OFF" drücken. (AFC EIN).
- Während also der ML-Knopf auf "OFF" steht, ist der Sender, durch Beobachten des Bildschirmes, mit T951 hereinzuholen.
- 4. Den Empfänger nun auf einen anderen Kanal stellen, bzw. durch Drücken der Sendervorwahltasten sicherstellen, dass auch in den anderen Fällen, der Sender durch die automatische Scharfabstimmung gut hereingezogen wird.

ABGLEICH VON T601

- Den Empfänger auf ein Farbprogramm einstellen und den ML-Knopf auf "OFF" stellen.
- 2. T601 so .einstellen, dass die Farben nicht übersteuern und das Überschwingen Minimum ist.

ABGLEICH DER FALLE L106, 5.5MHz

- 1. Den Empfänger auf ein Farbprogramm einstellen.
- Den AFC-Umschalter auf der T-Platte in Stellung "OFF" drücken.
- Den Kanalwähler nun etwas höher einstellen als normal, so dass die 1070KHz Schwebung (Differenzfrequenz) am Bildschirm ersichtlich wird.
- L106 ist so abzugleichen, dass die Schwebung auf ein Minimum reduziert wird.

B-PLATTE ABGLEICH DER AUTOMATISCHEN PHASENREGELUNG APC

- 1. Den Empfänger auf ein Farbprogramm einstellen.
- 2. TPB7 vermittels einer Brücke nach Masse kurzschliessen.
- Den Farb-Killer R616 linksherum bis auf den Anschlag drehen.
- Den APC-Einsteller R620 so einstellen, dass die Farbstreifen (Schwebungen) senkrecht werden und langsam entweder nach rechts oder nach links laufen.

ABGLEICH DES FARB-KILLERS

- 1. Den Empfänger auf einen Leerkanal stellen.
- 2. Den Farbregler (Sättigung) in Mittenstellung bringen.
- Den Farb-Killer R616 nun rechtsherum drehen aus seiner vorherigen Lage, nämlich aus dem linken Anschlag, und so einstellen, dass das Farbrauschen verschwindet.
- 4. Nun den Empfänger auf ein Farbprogramm einstellen und die Farbwiedergabe überprüfen.

V-BOARD

V-BIAS ADJUSTMENT

- Connect the VOLT OHM METER between TPV1 and ground.
- 2. 10 minutes after power is switched ON, adjust R432 (V-Bias Adj.) to the reading of 52V.
- After adjustment, make sure of vertical linearity and height.

V-SUB HOLD ADJUSTMENT

- 1. Turn R448 (V-Hold) fully counterclockwise.
- Adjust R461 (V-Sub Hold) so that the picture just slowly moves upward.

SIDE PINCUSHION ADJUSTMENT

 Adjust R455 (Side Pinc.) to make horizontal line straight.

S-BOARD

POWER LINE (114V) ADJUSTMENT

- Connect the clip lead between TPA12 of A-Board and ground.
- Connect the VOLT OHM METER between the connecting point of R437 and R438 on V-Board and ground.
- 3. Adjust R813 (114V Adj.) to the reading of 114V.

MAIN CHASSIS DELAYED AGC CONTROL ADJUSTMENT

- 1. Receive normal picture signals.
- 2. Slowly turn the delayed AGC control clockwise from where it was fully pushed counterclockwise and fix it at a point where noise is minimized.
- Receive picture on all channels, and make sure that neither synchronizm distortion nor cross modulation takes place.

T/B PINCUSHION CORRECTION ADJUSTMENT

Shorten vertical amplitude of the raster by adjusting the vertical height control, making a horizontal line appear on upper part of the raster in the upper section of the picture screen

Adjust L552 so that the horizonal line (upper part of the raster) may show the best linearity.

V-PLATTE

ARBEITSPUNKTEINSTELLUNG DER VERTIKAL-ABLENKUNG

- Ein Vielfachmessinstrument zwischen TPV1 und Masse schliessen.
- 2. Nach etwa 10 Minuten Aufheizzeit den V-Arbeitspunkteinsteller R432 auf genau 52V einstellen.
- 3. Nach vorstehendem Abgleich die Bildlinearität und -höhe überprüfen.

EINSTELLUNG DES BILDKIPP-GROBREGLERS

- Bildkipp-Einsteller R448 linksherum bis auf den Anschlag drehen.
- Bildkipp-Grobeinsteller R461 so einstellen, dass das Bild langsam nach oben rollt.

KISSENVERZERRUNG, SEITLICH

1. R455 so einstellen, dass das Raster in der Horizontalen einen geraden Verlauf hat.

<u>S-PLATTE</u> EINSTELLUNG DER VERSORGUNGSSPANN -UNG 114V

- TPA12 auf der A-Platte vermittels einer Brücke nach Masse kurzschliessen.
- Ein Vielfachinstrument zwischen den Schnittpunkt von R437 und R438 auf der V-Platte und Masse schliessen.
- 3. R813 (114V-Einsteller) auf genau 114V am Vielfachmessinstrument justieren.

HAUPT CHASSIS ABGLEICH DER VERZÖGERTEN REGELSPANNUNG AGC

- 1. Den Empfänger auf einen Sender einstellen.
- Den Regler für die verzögerte Regelspannung AGC langsam rechten drehen, nämlich aus der Stellung am linksherum Anschlag, wo er vorher gewesen war, und so einstellen, dass das Rauschen Minimum ist.
- Nun den Empfänger auf andere Kanäle schalten und überprüfen, dass weder die Synchronisation gelitten hat noch eine Kreuzmodulation zu verzeichnen ist.

T/B ABGELEICH DER KISSENVERZERRUNG

Die Rasteramplitude durch Einstellen des Bildhöhenreglers verkleinern, dergestalt, dass auf der oberen Bildhälfte eine horizontale Linie zu sehen ist.

L552 so abgleichen, dass die oberste Zeile im Bild auf beste Linearität eingestellt ist.

SERVICING ADJUSTMENT

COLOR PURITY ADJUSTMENTS

(See figure 3 and 4)

The correct position of the deflection yoke will vary according to the temperature of the receiver.

If the purity adjustment is made when set is hot (1 to 2 hours of operation), set the deflection yoke as far away from convergence coil assembly as possible, within range of good consistent purity. If adjustment is made when set is cold (up to about 10 minutes of operation immediately prior to adjustment), set the deflection yoke as close to convergence coil assembly as possible, within range of good consistent purity.

The receiver should always be facing EAST or WEST when setting purity adjustments. Set Channel Selector off station and between tuner contacts so that there is no noise on screen.

Set all convergence control at approximately midposition. Converge center of the screen with center convergence magnets. Purity adjustments should be made on a red field. Turn green and blue Low Light controls fully counterclockwise to obtain a red raster. Loosen deflection yoke up toward the bell of the CRT as far as it will go.

Adjust purity ring magnet assembly to produce a uniform red screen at center of raster. Then move the deflection yoke back against the convergence coil assembly and adjust for best overall red screen without neckshadow.

ABSTIMMUNGEN

FARBREINHEITS-ABSTIMMUNG

(Vgl. Abb. 3 und 4)


Die richtige EInstellung der Ablenkeinheit variiert entsprechend der Temperatur des Empfängers.

Falls der Apparat heiß ist (1 bis 2 Stunden Betrieb) wöhrend der Reinheitsabstimmung, dann die Ablenkeinheit soweit wie möglich vom Konvergenzspulensatz wegbringen innerhalb des Bereiches guter, konsistenter Reinheit. Falls der Apparat während der Abstimmung kalt ist (bis zu 10 Minuten Betriebe unmittelbar vor Abstimmen), dann die Ablenkeinheit soweit wie möglich vom Konvergenzspulensatz wegbringen innerhalb des Bereiches guter, konsistenter Reinheit. Falls der Apparat während der Abstimmung kalt ist (bis zu 10 Minuten Betriebe unmitTelbar vor Abstimmen), dann die Ablenkeinheit so nahe wie möglich an die Konvergenzspule bringen, innerhalb des Bereiches guter konsistenter Reinheit.

Der Empfänger soll bei Reinheitsabstimmungen immer nach Osten oder Westen weisen. Kanalwähler so einstellen, daß er zwischen den Abstimmkontakten, also nicht auf einem Kanal, steht, damit auf dem Schirm kein Signal und Ton erscheinen.

Alle Konvergenzregler auf ungefähre Zwischenstellung einstellen. Mitte des Schirms mit Mittenkonvergenzmagneten konzergieren. Reinheitsabstimmung muß im roten Feld erfolgen, Grün- und Blau-Regler ganz nach links drehen, um ein rotes Raster zu erhalten. Schraube der Ablenkeinheit lösen und Ablenkeinheit soweit wie möglich in Richtung Bildschirm schieben.

Reinheitsringmagnetsatz abstimmen, um einen in der Mitte einheitlich roten Schirm zu erhalten. Dann die Ablenkeinheit zum Konvergenzspulensatz zurückbringen und auf bestmöglichen Rotschirm einstellen, ohne Ansatzschatten.






Figure 4 Abb. 4

Tighten deflection yoke clamp screw. Turn the green Low Light control clockwise to obtain a uniform yellow raster. Then turn the blue Low Light control clockwise to produce a white raster.

If screen is not uniformly white, reconverge center of screen and repeat purity adjustment.

COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT

(See figure 3)

BEFORE ALL ADJUSTMENTS DESCRIBED BELOW ARE ATTEMPTED, V.HEIGHT, V.LINEARITY, B+ VOLTAGE AND FOCUSING ADJUSTMENTS MUST BE COMPLETED.

Preparation

Set respective controls as follows. Color control Mid-position Low Light controls (R370, R371, R372) Fully clockwise Screen control (R382) Fully counterclockwise CRT Drive controls (R364, R366) Fully counterclockwise

Adjustment

- 1. Turn the receiver ON and receive monoscope pattern.
- 2. Set service switch to service (SER.) position.
- 3. Slowly turn screen control clockwise until two kinds of colors (RG, GB or BR) appear on CRT screen, then turn two Low Light controls corresponded to the sespective colors fully counterclockwise.
- 4. Keep screen control turning clockwise and set the screen control to the point where the last color (R, G or B) just appears on CRT screen.
- 5. Slowly turn two low light controls clockwise, which were turned fully counterclockwise in step 3, to the point where white horizontal line is obtained.
- 6. Set service switch to normal (NOR.) position and Brightness, Contrast controls to their mid position.
- 7. Adjust the CRT Drive controls to produce a normal black and white picture.
- 8. Turn Brightness and Contrast controls and observe to produce a uniform white raster from low light to high light.

Schraube der Ablenkeinheit festziehen. Grünregler nach rechts drehen, um ein gleichmäßig gelbes Raster zu erhalten. Falls der Schirm nicht gleichmäßig weiß ist, Mitte des Schirmes wieder konvergieren und Reinheitsabstimmung wiederholen.

WEISSABGLEICH

(val. Abb. 3)

VOR DEM NACHSTEHEND BESCHRIEBENEN WEIS-SABGLEICH SIND FOLGENDE EINSTELLUNGEN VORZUNEHMEN: BILDHÖHE, BILDLINEARIT ÄT, +B-VERSORGUNG UND BILDSCHÄRFE (FOCUS).

Vorbereitun

Zunächst sind folgende Voreinstellungen auszuführen:

Sättigungsregler

.... Mittenstellung

Grundhelligkeitsregler rechtsherum, bis auf den

(R370, R371, R372)

Anschlag

Schirmgitterregler

.... linksherum, bis auf den

(R382)

Anschlag

Weisstonregler

.... linksherum, bis auf den

(R364, R366)

Anschlag

Justierungen

- 1. Den Empfänger auf EIN stellen und ein Testbild empfangen.
- 2. Den Service-Schalter in Stellung SER, stellen.
- 3. Schirmgitterregler rechtsherum drehen, bis zwei Farben RG, GB oder BR am Bildschirm zu sehen sind. Anschliessend die zwei Grundhelligkeitsregler entsprechend der gesichteten Farben linksherum drehen, bis auf den Anschlag.
- 4. Schirmgitterregler noch weiter rechtsherum drehen, bis die dritte Farbe, nämlich R, G oder B auf dem Bildschirm sichtbar wird.
- 5. Die zwei Grundhelligkeitsregler, die nach Schritt 3, weiter oben, linksherumgedreht worden waren, nunmehr so weit rechtsherum drehen, bis die horizontale, weisse Linie sichtbar wird.
- 6. Den Service-Schalter jetzt auf NOR, stellen und die Regier Helligkeit und Kontrast in Mittelstellung bringen.
- 7. Die Weisstonregler nunmehr so einstellen, dass ein sauberes schwarz/weiss-Bild in Erscheinung tritt.
- 8. Helligkeit- und Kontrastregler so variieren, dass ein gleichmässiges weisses Raster von grau bis spitzenweiss erzielt wird.

CONVERGENCE ADJUSTMENT

(See figures 5 and 6.)

Preparation Step

Receive a test pattern of dots.

Alignment Step

- Align blue with green at the center of the screen, using the 4-pole magnet.
- 2. Align blue/green with red, using the 6-pole magnet.
- 3. Use the "V CENTER" VR to align the red, green and blue (RGB) vertical lines at the center of the screen.
- 4. Use "V RIGHT" to align the red, green and blue (RGB) vertical lines at the extreme right side of the screen.
- Use the "V LEFT" VR to align the red, green and blue (RGB) vertical lines at the extreme left side of the screen.
- 6. Connect one of the polarity tips to an unused pin on the convergence board.
- 7. When the horizontal line at the center of the screen is as illustrated below, set SW70I to the "TILT" position and connect polarity tips to A and B on the convergence board. If, at this time, blue/green moves away from red, reverse the connections of A and B.

Then adjust the "H RIGHT" coil to align red, green and blue.

(Note: The "H LEFT" VR will not function if SW70I is in the "TILT" position.)



8. When the horizontal line at the center of the screen is as illustrated below, set SW70I to the "DIFF" position and connect polarity tips to A and B on the CRT board. If, at this time, blue/green moves away from red, reverse the connections of A and B.

Then adjust "H RIGHT" and "H LEFT" so that red, blue and green are aligned.



In case that the corner convergence is not unsatisfactorily, move and adjust four ferromagnetics and adjust the corner convergence. (See figure 6).

KONVERGEN ZABGLEICH

(Vg. Abb. 5 udd 6.)

Vorbereitung:

Empfang eines Testbilds bestehend aus Punkten.

Justierung

- Mittels des 4-poligen Magnetes Blau und Grün in der Mitte des Bildschirms zur Deckung bringen.
- Mittels des 6-poligen Magnetes Blau/Grün mit Rot zur Deckung bringen.
- Mittels des "V CENTER" Potentiometers die roten, grünen und blauen (RGB) vertikalen Linien in der Mitte des Bildschirms zur Deckung bringen.
- Mittels "V RIGHT" die roten, grünen und blauen (RGB) vertikalen Linien auf der äußersten rechten Seite des Bildschirms zur Deckung bringen.
- Mittels des "V LEFT" Potentiometers die roten, grünen und blauen (RGB) vertikalen Linien auf der äußersten linken Seite des Bildschirms zur Deckung bringen.
- Einen der Polanschlüsse mit einem freien Stift an der Konvergenz verbinden,
- 7. Wenn die horizontale Linie in der Mitte des Bildschirms wie unten abgebildet erscheint, SW701 auf die Position "TILT" stellen und die Polanschlüsse mit A und B an der Konvergenz verbinden. Sollte sich hierbei Blan/Grün von Rot wegbewegen, so sind die Anschlüsse von A und B zu vertauschen.

Danach mittels der "H RIGHT" Spule Rot, Grün und Blau zur Deckung bringen.

(Zur Beachtung: Der "H LEFT" Potentiometer funktioniert nicht, wenn SW70I sich in der "TILT" Stellung befindet.)



8. Wenn die horizontale Linie in der Mitte des Bildschirms wie unten abgebildet erscheint, SW70I auf die Position "DIFF" stellen und die Polanschlüsse mit A und B an der Bildschirmplatte verbinden. Sollte sich hierbei Blau/Grün von Rot wegbewegen, so sind die Anschülsse von A und B zu vertauschen.

Danach "H RIGHT" und "H LEFT" abgleichen, so daß Rot, Blau und Grün zur Deckung kommen.



Falls die Eckenkonvergenz nach Ausführung der vorgenannten Abgleichsschritte nicht einwandfrei sein sollte, so sind die vier Eisenkerne nachzustellen auf beste Eckenkonvergenz. (Vgl. Abb.6)





Figure 5 Abb. 5



GENERAL ALIGNMENT

I-F BUFFER BOARD (TNP71109DZ) ALIGNMENT

Preparation Step (See figure 7)

- 1. Ground AGC terminal (T1 and T2) on tuner.
- 2. Short TPA4 and TPA2 together with a jumper.
- 3. Connect damping resistor 180Ω across R104.
- 4. Connect oscilloscope in figure 7.
- 5. Connect the detector lead No. 1 to TPA3 and No. 2 to TPA2.

ABGLEICHANWEISUNG

ABGLEICH DER ZF-PUFFERPLATTE (TNP71109DZ)

Vorbereitung (Vgl. Abb 7)

- Den Regelspannungsanschluss AGC des Tuners, T1 und T2 erden.
- TPA4 und TPA2 miteinander vermittels einer Brücke verbinden.
- 3. Einen Dämpfungswiderstand 180 ohm über R104 löten.
- 4 Den Oszillographen nach Abbildung anschliessen. (Vgl. Abb. 7.)
- Demodulator-Tastkopf No. 1 an TPA3 und Demodulator-Tastkopf No. 2 an TPA2 anschliessen.

- 6. Connect sweep and marker generator to tuner test point TP1.
- 7. Supply +24V DC to TPA11.
- 8. Supply I-F bias voltage (+2.5V ~ +8V DC) to TPA1.
- 9. Adjust I-F bias for maximum gain of signal then increase voltage 0.5V higher to decrease gain.


Alignment Step

- 1. Adjust the level of sweep output to achieve 100mVp-p.
- 2. Adjust L192 (Lower side core) and R196 to minimize 40.4MHz marker. (See figure 8)
- 3. Adjust T191 (Upper side core) to maximize 36 MHz and to achieve 38.9 MHz and 34.47 MHz in equal height in figure 8.

- 6. Den Wobbel- und Markengenerator an den Tuner-Testpunkt TP1 anschliessen.
- 7. ZF-Vorspannung +2.5 ~ +8V DC an TPA1 einspeisen.
- 8. Die ZF-Vorspannung für maximale Verstärkung einstellen; danach die Vorspannung um 0.5V höherstellen und damit die Verstärkung verringern.

Abaleich

- 1. Den Ausgangspegel des Wobbelgenerators so einstellen, dass ein Bild von 100mV s/s am Bildschirm erscheint.
- 2. L192 (unterer Kern) und R196 sind auf Min. Amplitude der Marke 40,4MHz einzustellen. (Vgl. Abb. 8)
- 3. T191 (oberer Kern) ist auf Min. Amplitude 36MHz und gleichzeitig auf Amplitudengleichheit von 38.9 und 34.47MHz einzustellen. (Vgl. Abbildung 8)



SWEEP ALIGNMENT OF VIDEO I-F

Preparation Step (See figure 9)

- 1. Ground AGC terminal on tuner.
- Ground A14 or set Delayed AGC control (R182) fully counterclockwise.
- 3. Set C116 to the center of the range.
- 4. Supply +12V DC to A4 and +24V DC to A5.
- 5. Supply I-F bias voltage (2.5 ~ 8V DC) to TPA1.

Alignment Step

NOTICE: All coils are required to be adjusted with respective lower side cores.

A. 3rd VIF trap alignment.

- Connect the output of sweep and marker generator to TPA5.
- 2. Connect oscilloscope to TPA6.
- 3. Short TPA4 and TPA2 together with a jumper.
- 4. Supply I-F bias voltage to TPA1.
- 5. Adjust the level of sweep output to achieve 1Vp-p.
- 6. Adjust T106 to achieve 38.15 MHz and 35.33 MHz in equal height, (See figure 10)
- Adjust T107 and R118 to minimize 33.4 MHz trap signal.

B. 1st and 2nd VIF alignment

- Move the connection of the output of sweep and marker generator from TPA5 to tuner test point TP1.
- Adjust I-F bias for maximum gain of signal then set the level of sweep output to achieve 10Vp-p.
- 3. Readjust I-F bias to achieve 1Vp-p.
- Adjust T103, T104 and T105 to achieve the waveform in figure 11.

WOBBEL DES BILD-ZF-VERSTÄRKER

Vorbereitung (Vgl. Abb. 9)

- Den Regelspannungsanschluss AGC am Kanalwähler erden.
- A14 erden bzw. den Regler für die verzögerte Regelspannung R182 linksherum bis auf den Anschlag drehen.
- 3. C116 in Mittenstellung bringen.
- 4. +12V DC an A4 und +24V DC an A5 einspeisen.
- 5. ZF-Vorspannung 2.5 ~ 8V DC an TPA1 einspeisen.

Abgleich

ANMERKUNG: Alle Spulen sind mit den unteren Kernen abzugleichen.

- A. Abgleich der Falle in der dritten Bild-ZF-Stufe.
 - Den Ausgang eines Wobbel- und Markengenerators an TPA5 anschliessen.
 - 2. Den Oszillographeneingang an TPA6 anschliessen.
 - 3. TPA4 und TPA2 vermittels einer Brücke miteinander kurzschliessen.
 - Den Ausgang des Wobbel-Senders so einstellen, dass ein Bild von 1V s/s am Oszillographen sichtbar wird.
 - 5. T106 so einstellen, dass die Marken 38.15MHz und 35.22MHz amplitudengleich sind, (Vgl. Abb. 10)
 - 6. T107 und R118 auf Min. 33.4MHz einstellen.

B. Abgleich der 1. und 2. Bild-ZF-Stufen.

- Den Ausgang des Wobbel- und Markengenerators von TPA5 nach dem Kanalwähler-Messpunkt TP1 umlegen.
- DieZF-Regelspannung auf maximale Verstärkung einstellen und anschliessend den Ausgang des Wobbelsenders so einstellen, dass ein Bild von 10V Spitze-Spitze am Bildschirm sichtbar wird.
- Die ZF-Vorspannung so nachjustieren, dass die Durchlasskurve eine Amplitude von 1V Spitze--Spitze hat,
- Abschliessend T103, T104 und T105 so einstellen, dass ein Kurvenverlauf nach Abbildung 11 erzielt wird.





Figure 9 Abb. 9



SWEEP ALIGNMENT OF SOUND I-F

Preparation Step (See figure 12.)

- 1. Short TPA4 and TPA2 together with a jumper and ground A14.
- 2. Connect sweep and marker generator to TPA7 through registors.
- 4. Supply +24V DC to TPA11.
- 5. Supply bias voltage to A18.

WOBBEL-ABGLEICH DES TON-ZF-VERSTÄRKERS

Vorbereitung (Vgl. Abb. 12)

- TPA4 und TPA2 vermittels einer Brücke miteinander verbinden und A14 nach Masse kurzschliessen.
- 2. Den Ausgang des Wobbel-Generators über einen Widerstand an TPA7 schliessen.
- 3. Den Eingang des Oszillographen an TPA8 anschliessen.
- 4. +24V DC an TPA11 einspeisen.
- 5. Vorspannung an A18 einspeisen.

Alignment Step

NOTICE: All coils are required to be adjusted with respective lower cores.

- 1. Adjust sweep generator output level to achieve 3Vp-p.
- 2. Adjust T202 to center 5.5 MHz marker as in figure 13.
- Adjust T201 for maximum peak to peak amplitude and symmetry about zero axis. Readjust T201 and T202 if necessary to achieve in figure 13.
- 4. Finally tune in a live broadcast and check the sound quality. If there is any buzy, slightly readjust T202.




Figure 12 Abb. 12

HIGH PEAKER TRANSFORMER (T601) ALIGNMENT

Preparation Step (See figure 14 and 16)

- 1. Supply +24VDC to TPA11 and +12VDC to A4.
- 2. Supply bias voltage (4-8V) to TPA1.
- 3. Ground RF AGC terminal.
- 4. Short TPB5 and TPB6 with a jumper lead. (See Figure 16).
- 5. Set respective controls as follows:

Killer Control

(R608) ... Fully counterclockwise

Brightness Control (R327) ... Fully clockwise

Color Control

(R661) ... Mid position

Connect Oscilloscope and Sweep generator in figure 16.

Alignment Step

- 1. Adjust bias voltage for maximum gain of signal then slightly increase the bias.
- 2. Adjust T601 to achieve the waveform in figure 15.

Abgleich

ANMERKUNG: Alle Spulen müssen mit den jeweiligen unteren Kernen abgeglichen werden.

- Den Ausgang des Wobbel-Generators so einstellen, dass ein Kurvenverlauf von 3V s/s erzielt wird.
- 2. T202 auf Mittenstellung der Marke 5.5MHz einstellen. (Vgl. Abb.13)
- T201 bei Maximum Spitze-Spitze Amplitude und gleichzeitiger Symmetrie um die O-Achse der Kurve einstellen. Ggf. sind T201 und T202 nachzugleichen, um einen Verlauf nach Abb. 13 zu erzielen.
- 4. Abschliessend ist der Empfänger auf einen Sender einzustellen und die Tongüte zu überprüfen. Macht sich ein leises Brummen bemerkbar, so muss T202 geringfügig nachgestellt werden.




Figure 13 Abb. 13

T601-ABGLEIC H

Vorbereitung (Vgl. Abb 14 und 16)

- 1. +24VDC an TPA11 und +12VDC an A4 einspeisen.
- 2. Vorspannung 4-8V an TPA1 einspeisen.
- 3. RF-AGC (verzögerte Regelspannung)-Anschluss nach Masse kurzschliessen.
- 4. TPB5 und TPB6 vermittels einer Brücke kurzschliessen. (Vgl. Abb 16)
- 5. Nachstehende Regler sind einzustellen wie folgt:
 Farb-Killer R608 auf linken Anschlag
 Helligkeitsregler R321 auf rechten Anschlag
 Farbregler (Sättigung) R661 Mittenstellung
- Oszillographen und Wobbelgenerator, wie in der Abbildung dargestellt, anschliessen. (Vgl. Abb. 16)

Abgleich

- 1. Die Vorspannung auf maximale Verstärkung einstellen; danach die Vorspannung noch etwas erhöhen.
- T601 auf eine Wellenform einstellen, wie in der Abbildung gezeigt wird. (Vgl. Abb. 15)

5.5MHz TRAP ALIGNMENT (L106)

Preparation Step (See figure 16)

- 1 Receive color bar broadcast.
- 2. Connect Oscilloscope to TPB9.
- 3. Set AFC ON-OFF selector (T-Board) (See figure 9) to OFF position.

Alignment Step

- 1. Detune local frequency to high frequency and observe the 1070 KHz beat.
- 2. Adjust L106 (See figure 14) to minimize the beat.




Figure 14 Abb. 14

CHROMA BANDPASS ALIGNMENT

Preparation Step

- 1. Connect oscilloscope and chroma sweep generator in figure 16.
- 2. Short TPB5 and TPB6 together with a jumper and ground RF AGC terminal.
- 3. Connect video detector to TPB9.
- 4. Connect sweep and marker generator to TPB1.
- 5. Set the controls as follows:

Color Killer Control (R616)...Fully counterclockwise Brightness Control (R327)...Fully clockwise

Color Control

(R661)...Mid position


ABGLEICH DER 5.5MHz-FALLE (L106)

Vorbereitung (Vgl. Abb. 16)

- 1. Den Empfänger auf ein Farbbalken-Muster einstellen.
- 2. Den Oszillographen an TPB9 anschliessen.
- Den AFC-Umschalter (auf der T-Plattine) in Stellung "OFF" drücken. (Vgl. Abb. 9)

Abgleich

- 1. Den Empfänger zu einer etwas höheren Frequenz verstimmen und die 1070KHz-Schwebung beobachten.
- 2. L106 auf Minimum-Schwebung abgleichen. (Vgl. Abb: 14)



ABGLEICH DES FARBARTVERSTÄRKERS

Vorbereitung

- Den Ausgang des Farbgenerators und den Eingang des Osziltographen nach Abb. 16 anschliessen.
- TPB5 und TPB6 vermittels einer Brücke miteinander verbinden und den Regelspannungsanschluss RF AGC nach Masse schliessen.
- Den Video-Demodulator-Tastkopf an TPB9 anschliessen.
- 4. Den Wobbel-Generator an TPB1 anschliessen.
- 5. Die Regler sind, wie nachstehend beschrieben, einzustellen:

Farbkiller (R616).....linksherum, bis auf den Anschlag Helligkeitsregler (R327).....

rechtsherum, bis auf den Anschlag

Sättigungsregler (R661).....

Mittenstellung


- 6. Plug in TV to AC power source by using isolation transformer and turn it on.
- 7. Supply bias voltage (4-7V DC) to TPA1.

Alignment Step

- 1. Adjust bias voltage for maximum gain of signal.
- . 2. Adjust T602 and T603 to achieve the woveform in figure 17.
- 6. Den Farbempfänger über einen Trenntrafo ans Netz anschliessen.
- 7. Eine Vorspannungsquelle von 4-7V DC an TPA1 einspeisen.

Abgleich

- 1. Die Vorspannung für maximale Verstärkung einstellen.
- T602 und T603 so abgleichen, dass eine Wellenform nach Abb. 17 am Bildschirm des Oszillographen erscheint.



COLOR PHASE AND DEMODU-LATOR CIRCUIT ALIGNMENT

Preparation Step (See figure 18)

- 1. Plug in AC source by using isolation transformer.
- 2. Set controls and transformers as follows:

Color Killer Control (R616)...Fully counterclockwise

Color Control

(R661)...Mid position

Burst Phase Control (R613)...Mid position

Transformer (B-Y) (T607) ... Fully clockwise

Transformer (R-Y) (T608)...Fully clockwise

ACC Control

(R605) ... Mid position

R-Y Adjust Control (R698) ... Mid position

H.Hold Control

(R534)...Mid position

3. Turn the receiver ON and receive a color bar signal.

Alignment Step

- A. 4.43MHz Oscillator Alignment (See figure 18)
 - 1. Connect R-jumper (27 Ω) between TPB2 and TPB3 and ground TPB7.
 - 2. Connect oscilloscope to TPB14.
 - 3. Adjust APC Control (R620) so that the waveform is in the condition of steady or slightly moving.
- B. Color Phase and Amplitude Alignment
 - 1. Set AFC to ON position
 - 2. Connect oscilloscope to TPB10.
 - 3. Adjust Color Separator Control (R634) to reduce the R-Y signal to zero. (See figure 19)
 - 4. Adjust T605 and T606 to reduce the difference of 1H and 2H signal to zero. (See figure 20)
 - 5. Repeat the procedure of steps 3 and 4.
 - 6. Turn R634 fully clockwise.
 - 7. Connect oscilloscope to TPB13.
 - 8. Adjust T604 to reduce the difference of two waveforms to minimum. (See figure 21)
 - 9. Connect oscilloscope to TPB14.
 - Adjust T608 to reduce the difference of two waveforms to minimum. (See figure 22)
 - Connect oscilloscope to TPB13 and adjust T607 according to the procedure described in step 8.
 - 12. Connect oscilloscope to TPB14.
 - 13. Adjust R691 to achieve the waveform in figure 23.
 - 14. Connect oscilloscope to TPB10.
 - 15. Adjust R634 to reduce R-Y signal to zero as in figure 19.
 - Connect oscilloscope to TPB13 and set color control R661 to maximum.
 - 17. Set ACC Control R605 so that B-Y waveform is 6Vp-p.
 - 18. Connect oscilloscope to E22.
 - 19. Set R924 to the point where R-Y waveform is 5Vp-p.

SYNCHRONDEMODULATOR-UND PHASENABGLEICH

Vorbereitung (Agl. Abb. 18)

- Den Empfänger über einen Trenntrafo ans Netz anschliessen.
- Die Regler und Spulen sind, wie nachstehend beschrieben, einzustellen:

Farbkiller-Regler (R616).....

linksherum, bis auf den Anschlag

Burst-Phasen-Regler (R613)....

Mittenstellung

(B-Y)-Spule (T607)

rechtsherum, bis auf Anschlag (R-Y)-Spule (T608).....

rechtsherum, bis auf Anschlag

Regelspannung-Einsteller (R605)

Mittenstellung (R-Y)-Einsteller (R698).....

Mittenstellung


Zeilenkipp-Regler (R534).....Mittenstellung


 Den Empfänger auf EIN stellen und ein Farbbalkenmuster empfangen.


Abgleich

- A. Referenzträger-Oszillator 4.43MHz Abgleich. (Vgl. Abb. 18)
 - 1. Einen Widerstand 27 ohm zwischen TPB2 und TPB3 löten und TPB7 an Masse kurzschliessen.
 - 2. Den Oszillographen an TPB14 anschliessen.
 - 3. APC-Einsteller (R620) so einstellen, dass die Wellenform steht oder sich sehr langsam bewegt.
- B. Phasen- und Amplituden-Abgleich
 - 1. AFC-Knopf drücken und auf EIN stellen.
 - 2. Den Oszillographen an TPB 10 anschliessen.
 - 3. CS-Einsteller (R634) so justieren, dass das (R-Y)-Signal Null wird. (Vgl. Abb. 19)
 - 4. T605 und T606 so einstellen, dass die Abweichung von 1H und 2H Null ist. (Vgl. Abb. 20)
 - 5. Schritt 3 und 4 sind zu wiederholen.
 - 6. R634 rechtsherum drehen, bis auf den Anschlag.
 - 7. Den Oszillographen an TPB13 anschliessen.
 - 8. T604 so justieren, dass die Abweichung der zwei Wellenformen Min. ist. (Vgl. Abb. 21)
 - 9. Den Oszillographen an TPB 14 anschliessen.
 - T608 so einstellen, dass die Abweichung der zwei Wellenformen Min. ist. (Vgl. Abb. 22)
 - 11. Den Oszillographen an TPB13 anschliessen und T607 nach Anweisung unter Punkt 8, weiter oben, abgleichen.


- 20. Connect oscilloscope to E24 and observe G-Y waveform is approximately 1.5Vp-p—2Vp-p.
- C. Color Switching Circuit Alignment
 - Use dual-trace oscilloscope and connect two probes as in figure 24.
 - Adjust L610 to achieve the waveform in figure 25.
 Observe the waveform that the amplitude is over 10Vp-p.








- 12. Den Oszillographen an TPB-14 anschliessen.
- 13. R691 auf eine Wellenform nach Abbildung 23 einstellen.
- 14. Den Oszillographen an TPB 10 anschliessen.
- 15. R634 auf Minimum (R-Y)-Signal einstellen. Vgl. Abb. 19.
- Den Oszillographen an TPB13 anschliessen und Sättigungsregler R661 auf Max. drehen.
- Farbregelspannungs-Einsteller ACC R605 so justieren, dass die (B-Y)-Wellenform 6V Spitze-Spitze ist.
- 18. Den Oszillographen an E22 anschliessen.
- R924 so einstellen, dass die (R-Y)-Wellenform 5V Spitze-Spitze ist.
- 20. Den Oszillographen an E24 anschliessen und prüfen, ob die (G-Y)-Wellenform etwa 1.5 \sim 2V Spitze-Spitze beträgt.
- C. Abgleich des Pal-Schalters
 - Einen Zweistrahl-Oszillographen verwenden und den Messkopf nach Abb. 24 anschliessen.
 - L610 so abgleichen, dass eine Wellenform nach Abb.
 erzielt wird. Man prüfe, ob die Amplitude der Darstellung grösser als 10V Spitze-Spitze ist.








Figure 25 Abb. 25

AFC AND MAGIC LINE ALIGNMENT

Preparation Step (See figure 26)

- 1. Connect CW oscillator (38,9MHz) to tuner test point TP1
- 2. Connect VTVM to TPA10.
- 3. Plug the AC cord into wall outlet and turn the receiver

NOTE: Antenna connection is not required.

Alignment Step

- 1. Push the Magic Line switch and adjust T952 to the point where Magic Line is narrowest. When Magic Line disappears, adjust R957.
- 2. Push the Magic Line switch again to turn it OFF and adjust T951 so that VTVM indicates 6.5V ± 0.3V.
- 3. Vary the frequency of CW oscillator in ±100kHz and observe the voltage of VTVM as follows:

+100kHz..... Less than 3V

-100kHz More than 10V.

- 4. Remove CW oscillator and VTVM.
- 5. Receive a monoscope and adjust R957 so that Magic Line width is 60 ± 5 mm. (See figure 27)
- 6. Adjust R955 to place the Magic Line at the center of the screen. (See figure 27)

ABGLEICH DER AUTOMATISCHEN SCHARF-ABSTIMMUNG AFC UND DES MAGISCHEN BANDES ML

Vorbereitung (Vgl. Abb. 26)

- 1. Einen Meßsender 38.9MHz an den Kanalwähler-Messpunkt TP1 anlegen.
- 2. Ein Röhrenvoltmeter an TPA10 anschliessen.
- 3. Den Empfänger an eine Netzsteckdose anschliessen und auf EIN stellen.


ANMERKUNG: Ein Antenneneingang ist nicht erforderlich.

Abgleich

- 1. Den "Magic Line"-Schalter eindrücken und T952 so justieren, bis das magische Band am schmalsten ist. Verschwindet das magische Band, so ist R957 nachzustellen.
- 2. Den "Magic-Line"-Schalter wieder eindrücken und auf AUS stellen. Nun ist T951 so abzugleichen, dass die Ablesung am Röhrenvoltmeter 6.5V ± 0.3V beträgt.
- 3. Die Frequenz des Meßsenders im Bereich ±100KHz variieren und die Anzeigen am Röhrenvoltmeter beobachten:

+100KHz...unter 3V 100KHz . . . über 10V

- 4. Meßsender und Röhrenvoltmeter abnehmen.
- 5. Ein Testbild empfangen und R957 so einstellen, dass das magische Band eine Breite von 60 ± 5mm hat. (Vgl.
- 6. R955 so einstellen, dass das magische Band mittig am Bildschrirm gelagert ist. (Vgl. Abb. 27)



CIRCUIT EXPLANATION

VIF BUFFER CIRCUIT

(See figure 28, 29, 30)

This circuit consists of a bridge trap circuit, comprising TR191 (transistor in the F printed board), tuning coil T191 and L-C. Signal supplied from the tuner is syntonized with VIF frequency, and the 40.4 MHz portion is fully attenuated at the T type bridge trap composed of L191, C195, R196, C196, C197 and L192. and L192.


In the diagram shown below, L192 determines attenuation frequency and R196 varies impedance of the bridge circuit, thereby permitting maximum attenuation. At TR191 this signal is amplified broadly and connected to the 1st VIF circuit inside the A printed board.

BESCHREIBUNG NEUER SCHALTUNGEN

BILD-ZF-PUFFER (Vgl. Abb. 28, 29, 30)

Diese Schaltung setzt sich zusammen im wesentlichen aus einer Falle in Brückenschaltung, die sich aus folgenden Elementen zusammenstellt: Transistor T191 (auf der F-Printplatte befindlich), Abstimminduktivität T191 und einer LC-Kombination. Das vom Kanalwähler gelieferte Signal wird in eine Bild-ZF-Frequenz umgewandelt, und das 40.4MHz-Signal erfährt in der nachgeschalteten Falle, die als T-Brücke ausgelegt ist, mit den Elementen L191, C195, R196, C196, C197 und L192 eine fast absolute Dämpfung.

In der nachstehend gezeichneten Schaltung bestimmt L192 die Frequenz und R196 die Impedanz der Brückenschaltung, wodurch ein Höchstmass an Dämpfung erzielt werden kann. Dass Signal wird nun in Transistor TR191 breitbandig verstärkt, und die am Ausgang erscheinende Spannung wird dem ersten Bild-ZF-Verstärker, auf der A-Printplatte befindlich, zugeführt.







Figure 30 Abb. 30

AUDIO CIRCUIT

TONTEIL



Wenn das FM-modulierte Signal dem Spitzdetektor zugeführt wird, so entsteht über das Netzwerk, bestehend aus R202, C211 und C212 eine Spannung e1 und e2. Die Verbindungslinie von e2 zu e1 bildet mithin die S-Kurve, die eine Bandbreite von 5,5MHz ±150KHz besitzt,

Figure 31 Abb. 31




Figure 32 Abb. 32




Figure 33 Abb. 33

* Functions of Circuit

- Like in the case of video detection theoretically, intermediate-frequency signal undergoes negative polarity detection by D201, and is supplied to T201. At T201, 5.5 MHz audio FM signal viz. the difference between video intermediate-frequency signal 38.9 MHz and audio intermediate-frequency signal 33.4 MHz is fed out.
- This FM signal is amplified at the 1st and 2nd sound I-F amplifiers, supplied to the peak detector, and after conversion into AM signal, it is supplied by the differential amplifier to the volume control circuit as audio signal.
- The sound volume control (R259) changes bias voltage of the volume control circuit, thereby changing the audio amplification factor.


* Funktion der Schaltung

- Gleichermassen wie bei der Bilddemodulation erfährt das Ton-ZF-Signal eine negative Demodulation in D201. Von hieraus gelangt das Signal an T201. Über diese Spule erscheint nun das FM-modulierte Intercarrier-Signal von 6MHz, das als Differenz zwischen Bildträger 39,5MHz und Tonträger 33,5MHz gebildet
- Im 1.- und 2.-Ton-ZF-Verstärker angehoben, wird dieses Signal einem Spitzenwert-Demodulatro angelegt, demoduliert und über einen Differential-Verstärker dem Lautstärkeregler zugeführt.
- Der Lautstärkeregler R259 verändert die Basisspannung des Vorverstärkers, woraus sich eine Verstärkungsänderung der Sutfe ergibt.

 This audio signal is amplified at the audio preamplifier, further amplified at TR251, and drives the speaker.

The varistor mounted on the secondary of impedance matching transformer T251 protects TR251 from damage caused by pulse occurring from speaker circuit load variation, etc.

4. In dem Ton-Vorverstärker ein weiteres Mal verstärkt, gelangt das Tonsignal schliesslich an den Ausgangs-Transistor TR251 und an den Lautsprecher. Über die Sekundärwicklung des Übertragers T251 befindet sich ein Varistor geschaltet, dessen Funktion es ist, den Ausgangstransistor vor pulsartige Spitzen, durch Impedanzänderungen im Lautsprecher hervorgerufen, zu schützen.



<RATIO DETECTOR>

(See figure 36, 37)

The ratio detector circuit is used to feed out in DC voltage the deviation (f) of center frequency (fc).

In the equivalent circuit, C6 is respectively charged in the direction shown.

- 1. When fc = f, e1+e2 = e1+e3 = Output Zero.
- When fc < f (Deviated toward (+) side), e1+e2 e1+e3
 Output (-).
- 3. When fc f (Deviated toward (-) side) e1+e2 e1+e3
 Output (+). (See figure 38)

<RATIO DETEKTOR>

(Vgl. Abb 36, 37)

- Ratio-Detektor Grundschaltung
- * Ersatzschaltung
- Der Ratio-Detektor ist eine Schaltung, die die Aufgabe hat, ausgehend von einem Frequenzhub eine entsprechend grosse Gleichspannung zu erzeugen. In der Ersatzschaltung wird C6, wie nachstehend beschrieben, geladen.
 - Wenn fc = f, ist e1 x e2 = e1 + e3, und der Ausgang ist = 0.
 - 2. Wenn fc < f
 - (Abweichung zu den hoheren Frequenzen) ist e1 x e2 ≤e1 + e3 und der Ausgang wird negativ
 - Wenn fc < (Die Abweichung geht den tieferen Frequenzen zu) ist e1 x e2 < e2 + e3, und der Ausgang wird positiv. (Vgl. Abb. 38).

MAGIC LINE AND AFC CIRCUIT

* Functions of Circuit

- Video intermediate-frequency signal fc=39.5MHz from the 3rd VI-F, after being amplified at the carrier amplifier, is supplied through C957 to T951.
- 2. Output of C957 is connected, through C955, to the middle point.
- Using the AFC detector, it detects ratio, feeds out DC voltage corresponding to the deviation of fc, applies it to the AFC terminal of the tuner, and varying voltage of the Vari-cap, corrects deviation of fc.
- On the other hand, T952 is syntonized with passing through ML detection, for whichever deviation to high or low. The degree corresponds to the deviation in frequency.
- 5. This DC voltage is applied to the pulse generation circuit, and varies transistor base bias.
- H.pulse from terminal (14) goes through the integration circuit of the sawtooth wave generation circuit, and becoming sawtooth wave, is supplied to the pulse generation circuit.
- 7. This pulse is amplified at the pulse amplifier, varies the (B-Y) transistor base bias, and is reproduced as green belt.
- R957 varies DC voltage of the detection circuit, and adjusts the magic line width; R955 varies inclination of sawtooth wave voltage, and adjusts so that ML appears in the center of the picture.
- The AFC-ML changeover circuit varies AFC and ML detection circuit bias voltage, cutting off each circuit.




Figure 38 Abb. 38




Figure 39 Abb. 39

MAGISCHES BAND ML, AUTOMATISCHE SCHARFABSTIMMUNG AFC.

* Funktion der Schaltung

- Das Bild-ZF-Signal fc=39.5MHz, nachdem es in der 3.-ZF-Stufe verstärkt worden ist, gelangt über C957 an T951.
- Von hier aus über C955 wird das ZF-Signal der Mittenanzapfung von C957 eingespeist.
- 3. Der Frequenzvergleich erfolgt im AFC-Detektor, und ausgangsseitig erscheint eine Gleichspannung, deren Amplitude der Frequenzabweichung AFC entspricht. Diese Spannung gelangt an den AFC-Anschluss des kanalwählers, wo eine Nachstimmung über die Kapazitätdiode, entsprechend der Abweichung von fc, stattfindet.
- 4. Zum anderen aber ist T952 auf fc abgestimmt. Gleichgültig, wie die Frequenzabweichung ausfällt, d.h., sie kann entweder positiv oder negativ sein, so sinkt die Gleichspannung nach Durchlaufen des ML-Detektor ab. Wie weit sie absinkt, hängt von der Grösse der Abweichung von fc ab.
- 5. Diese Gleichspannung wird nun einem Impuls-Generator als Basisvorspannung zugeführt.
- Über Anschluss 14 läuft der Zeilenimpuls ein Integrationsglied durch, in dem es zu einem Sägezahn umgeformt wird. Die so erzeugte Spannung gelangt ebenfalls an den Pulsgenerator.
- Im Pulsverstärker werden die Impulse verstärkt, und durch Sperren des Ausgangstransistors für die Farbe rot wird die rote Kanone der Bildröhre ebenfalls gesperrt.
 Am Bildschirm erscheint das grüne Band.
- Zur Breiteneinstellung des magischen Bandes dient R957, der die vom ML-Detektor gelieferte Gleichspannung einstellt. Zum andern regelt R955 die Schräglage des Sägezahns dergestalt, dass das magische Band mittig am Bildschirm zu sehen ist.
- Abgeschaltet vermittels des AFC-ML-Umschalter wird das magische Band durch Verändern der Basis-Vorspannung jedes der oben genannten Krise.




Figure 40 Abb. 40

	TUNING TIME	DETUNING TIME	
VB	High	Low	
Vb Vc	D1 CONDUCTS		When detuning, V _B becomes low, V _C rises, and V _e lowers. D1 and D2 conduct only when anode potential becomes higher as compared with cathode, clipping obliquelined part.
D1 D2 Inter- secting Point			Peak to peak of waveform gets higher when detuning.
Output Waveform			After passing through the differential circuit, the pulse width widens when detuning.
Width on CRT			

Figure 41 Abb. 41

	Abstimmzeit	Verstimmzeit	
VB	Hoch	Niedrig	
Vc Vb Ve	D1 leitet D2 leiter	Beim Verstimmen wird Vs kleiner, Vc grösser und VE ebenfalls kleiner. D1 und D2 werden nur dann leitend, wenn deren Anodenpotential höher wird als die Katoden; dann wird der chraffierte Teil abgeschnitten.	
Schnittpunkt von D1, D2.		Beim Verstimmen wird die Spitze-Spitze-Amplitude der Wellenform höher.	
Ausgangs-Wellenform		Nach Durchlaufen des Differenzier-Netzwerkes wird die Impulsbreite grösser beim Verstimmen.	
Breite am Bildschirm			

VIDEO PROCESS CIRCUIT (IC151)

The composite video signal, having been video-detected at D101, goes through L152, R122, and is supplied to IC151 pin (10). Amplified at the 1st video amplifier, it is supplied from pin (13) to the 2nd video amplifier, and at the same time (noise detection AGC det.) signal is distributed at the sync.signal amplifier circuit. At pin (13) DL (delay line) is inserted, where video signal is delayed by about 1 usec. to adjust for the delay of chroma signal.

At the AGC detection circuit, the variation of sync.signal part out of composite video signal is fed out as a variation of voltage.

At IF AGC, voltage equivalent to input signal (sync.signal) is fed out. After it is amplified, it is supplied from pin (6) to the base of VIF, and through automatic variation of gain, controls detection output constant. The RF-AGC (delayed AGC type) reduces the RF transistor gain first when the input exceeds a certain level, and before reaching the level, makes the RF circuit work with the maximum gain.

The noise detection circuit cancels noise by supplying negative pulse to the sync.circuit and AGC circuit so that these circuits may not operate erroneously when noise higher than the sync.signal level enters. The following describes fundamental functions of the noise detection circuit.


BILD-SIGNAL-VERARBEITUNG IC151

Das Bild-Signal-Gemisch, nach Gleichrichtung durch D101, läuft über L152, R122 und gelangt dann über Anschluss 10 an das IC151. Zunächst wird das Bildsignal im 1.-Bild-Verstärker verstärkt, und danach wird es über Anschluss 13 dem 2.-Bild-Verstärker zugeführt. Gleichzeitig wird es abgezweigt und dem Synchronverstärker zugeführt. An Anschluss 13 des IC befindet sich die Verzögerungsleitung DL angeschlossen, die für eine Verzögerung des Signals um 1U-Sekunde sorgt und damit im Gleichtritt mit dem Farbsignal mommt.

Im Regelspannungskreis AGC verursacht eine Veränderung des Synchronsignals, aus dem Bildsignal herausgesiebt, eine Gleichspannungs-Veränderung am Ausgang.

Mithin verändert sich die ZF-Regelspannung im gleichen Verhältnis wie die Amplitude des Synchronsignals. Nach Verstärkung wird die Regelspannung, die an Anschluss 6 des ICs in Erscheinung tritt, den Basen des Bild-ZF-Verstärkers.

Infolge der automatischen Verstärkungsregelung der ZF-Stufen erhält man am Ausgang des Demodulators ein stets konstantes Signal. Ein anderer Zweig der Regelspannung, nämlich die verzögerte Regelspannung für den Kanalwähler RF-AGC, verändert den Gewinn der HF-Vorstufe nach unten hin, sobald das Signal einen vorher festgesetzten Pegel überschritten hat. Die Regelwirkung ist schon dann wirksam, noch bevor die HF-Vorstufe ihren höchsten Verstärkungsgrad erreicht hat.



— 28 —

NOISE DETECTION CIRCUIT


Fig. 43 shows the fundamental circuit for noise detection. In this condition, however, it does not operate because the part between the base and emitter is biased in the reverse direction.

When noise signal higher than the sync.signal level is supplied as shown in Fig. 44, Eb causes base current lb to run, trnaistor turns on and negative noise signal is obtained. This negative pulse is supplied to the sync.AGC circuit so that noise is cancelled until only noise signal disappears. Eb is a noise level for part higher than sync.signal. Ec is amplified by the transistor, and when it comes to nearly the same level as noise signal, the noise disappears completely.

The sync.separator circuit also operates in a similar way; only the sycn.signal part is fed out, amplified and then appears at pin (16). The ABL (automatic beam limiter) circuit is used to protect horizontal output transistor TR551 and high-voltage FBT T553.

When horizontal oscillation frequency gets low for some reason or other, H.out transistor and FBT losses increase rapidly, and in an extreme case, the H.out transistor and FBT may sustain damage. In order to prevent such troubles, the ABL circuit detects FBT input current, controls CRT beam current and prevents input current from getting higher than the specified value.

ABL current supplied from the emitter (from H.out TR551) goes through E49, being integrated at R556 and C558, converted into DC, supplied from E41 to A16, adjusted at ABL, ADJ, R163 and supplied to IC151 pin (2), where the DC level is amplified, fed out at pin (3), and supplied to the base of the 2nd video transistor TR301. CRT beam current is controlled by changing this transistor's DC level, thereby changing the luminance signal level.



STÖRSPANNUNGSAUSTASTUNG

In Abbildung 43 ist die Grundschaltung der Störspannungsaustastung zu sehen. In der eingezeichneten Stellung jedoch arbeitet die Schaltung nicht, weil die Emitter-Basis-Strecke in Sperrichtung vorgespannt ist.

Wenn das Störsignal eine Amplitude hat, die grösser ist als die des Synchronsignals, Vgl. Abb. 44, so fängt ein Basisstrom Eb an zu fliessen, der Transistor sperrt, und ausgangsseitig erscheint ein negatives Siganl. Dieses Signal wird nun einer Sync.AVR-Schaltung zugeführt, und in der Folge wird das Störsignal ausgetastet.

Eb ist der Störpegel, der höher ist als das Sync.-Signal. Ec wird in den Transistor verstärkt, und wenn die Spannung den gleichen Pegel erreicht hat wie das Störsignal, so verschwindet die Störung vollständig.

Das Amplitudensieb arbeitet nach dem gleichen Prinzip; allein das Sync.-Signal wird ausgekoppelt, verstärkt und Die Strahlstromerscheint dann an Anschluss 16. begrenzungs-Schaltung ABL dient dem Schutz des Zeilen-Ausgangstransistors TR551 und des Zeilentrafos FBT T553. Verändert sich die Zeilenfrequenz aus irgendwelchem Grunde nach unten, d.h. sie wird niedriger, so steigt die Verlustleistung des Zeilenendtransistors und des Zeilentransformators rapide an. Im äussersten Falle können sowohl der Zeilenendtransistor als auch der Zeilentransformator beschädigt, bzw. zerstört werden. Um das zu vermeiden, ist eine Strahlstrombegrenzungsschaltung vorgesehen worden, die den vom Zeilentransformator gelieferten Strom überwacht und verhindert, dass der Strahlstrom der Bildröhre über einen Wert hinaus ansteigt, der dann zur Beschädigung anderer Bauteile führen könnte.

Der Signalstrom zur Kontrolle des Bildröhren-Strahlstromes wird vom Emitter der Zeilenendstufe TR551 ausgekoppelt, geht über E49, über R556 und C558 integriert und gleichgerichtet und anschliessend über E41 an A16, wo er mit ABL ADJ R163 eingestellt werden kann. Vom Schleifer dieses Einstellers läuft das Signal weiter an Anschluss 2 von IC151, wo das Signal gleichstrommässig auf einen höheren Pegel angehoben wird, über Anschluss 3 hinausgeführt und schliesslich der Basis des 2.-Video-Transistors TR301 zugeführt. Der Bildröhrenstrom wird mithin durch Verändern der Basisorspannung dieses Transistors kontrolliert. Hieraus ergibt sich eine Steuerung des Bildröhren-Helligkeitssignals automatisch.

BLANKING CIRCUIT

Blanking pulse is applied between the 2nd video and 3rd vido, thereby cutting off both the blanking period video output transistor and the CRT.

V. pulse is applied from B6, through R311 and C304, to the base of blanking transistor TR302; and H.pulse is applied from B10 through R644, R312 and C307.

TR302 is always in the cut-off state while no pulse is being applied. Only when H & V pulses are applied, TR302 turns on so that the collector and emitter of TR302 are turned on, video signal is earthed, TR303 and those that follow are cut off, and blanking operation takes place.

RÜCKLAUF-DUNKELTASTUNG

Die Rücklaufaustastimpulse werden zwischen zweitem und drittem Bildverstärker eingespeist, und sie haben die Aufgabe, den Bildausgangstransistor und die Bildröhre während der Rücklaufzeit zu sperren.

Das Bild-Austastsignal kommt über Anschluss B6, geht über R311 und C304 und gelangt an die Basis des Austasttransistors TR302. Das Zeilensignal kommt über B10 und geht über R644, R312 und C307, um dann an die Basis des gleichen Transistors zu gelangen. Transistor TR302 ist in Abwesenheit von Austastimpulsen immer gesperrt. Nur wenn Bild-und Zeile-Austastimpulse erscheinen, öffnet TR302, und das Bildsignal wird geerdet. Der nachfolgende Transistor TR303 und alles, was dahinter folgt, gelangen in die Sperrzone, und die Dunkltastung der Rücklaufimpulse findet statt. Anschluss B5 ist mit R331 verbunden, und daraus ergibt sich die Möglichkeit, die Bildqualität zwischen scharf und weich, wie nachstehend gezeigt, zu variieren.




Figure 45 Abb. 45

ACC APC, CW OSCILLATION CIRCUIT (IC602)

Figure 46 is a block diagram of IC602. IC602 comprises ACC (automatic color control), APC (automatic phase control) detectors, CW (continuous wave) oscillator, wave shaper, amplifiers, and clamp circuit.

AUTOMATISCHE FARBREGELUNG ACC, AUTOMATISCHE PHASENREGELUNG APC, REFERENZTRÄGER-OSZILLATOR CW (IC602)

In obenstehender Abbildung wird das Blockschema des IC602 dargestellt. Dieser Baustein enthält die automatische Farbregelung ACC, automatische Phasenregelung APC und den Referenzträger-Oszillator CW, einen Pulsformer, Verstärker und die Klemmschaltung.

(IC602 Operation)

B+ power source is supplied to pin (1) and pin (2). CW signal 90° content is supplied to pin (3) for sake of phase detection with burst signal from pin (6). This output is supplied to the clamp circuit, and H.pulse from pin (10) is shaped in waveform. This pulse and the part of about 2 sec. ahead of burst signal are clamped to a certain level in the clamp circuit. The APC output is supplied to the 4.43CW oscillation circuit, and 4.43MHz oscillation by X601 is utilized for exact phase relation with the burst signal. The exact CW signal goes through the CW amplifier and is fed out at pin (14).

At pin (4), the CW 0° content for ACC detection and the burst signal from pin (6) are phase-detected on the B-Y axis, and after amplification, fed out at pins (7) and (8) in order to control the gain of the chroma amplifier inside of IC601.

cw mm BURST SIGNAL der in IC601 enthalten ist, zugeführt zu werden. IC602 AMP and ACC OUT AN236 CLAMP CW SIGNAL OUT AMP W AMP and OSCILLA WAVE SHAPER CLAMP TOR H. PULSE _/__/_ T602 Figure 46 Abb. 46 IC 601 **AN234** 1st 2nd BPA BPA COLOUR KILLER DET ≹R611 _#20618 BURST GATE COLOUR DC COLOUR IC151 PIN (11) C606 **₹**R604 BURST OUT (BII) To IC602 FB PULSE ≸R661 COLOUR PIN 6 **₹**R662

Funktion des IC602

Die +B-Versorgung gelangt in den o.g. Baustein über Anschluss 1 und 2. Das Referenzträgeroszillator-Signal mit der Phasenlage 90° erscheint an Anschluss 3 zum Phasenvergleich mit dem Burst-Signal von Anschluss 6. Das hieraus resultierende Signal wird einer Klemmschaltung zugeführt, und der Zeilenimpuls über Anschluss 10 durchläuft eine Pulsformung. In der Klemmschaltung wird dieser Impuls und der Teil etwa 2 Sekunden vor dem Burst auf einen bestimmten Pegel geklemmt. Der Ausgang des Phasenvergleichs wird dem Referenzträger-Oszillator 4,43MHz zugeführt, und das 601-fache dieser Schwingung wird zum genauen Phasenvergleich mit dem Burst-Signal verwendet. Das so gewonnene, frequenzgenaue Referenzträger-Signal durchläuft nun den Referenzträger-Verstärker und erscheint schliesslich zur Weiterverarbeitung an Anschluss 14 von IC602.

Das Referenzträger-Signal CW mit der Phase 0 an Anschluss 4 des ICs und das Burst-Signal an Anschluss 6 werden nun einem Phasendiskriminator zugeführt. Der Ausgang, der zur automatischen Farbregelung verwendet werden soll, wird zunächst verstärkt und erscheint alsdann an Anschluss 7 und 8, um danach dem Farbartverstärker,

Figure 47 Abb. 47

BPA, ACC AMPLIFIER, BURST GATE, COLOR KILLER, CHROMA AMPLIFIER CIRCUIT (IC601)

IC601 includes the 1st BPA (band-pass amplifier), 2nd BPA color killer detector, burst gate circuit, ACC, and DC color control circuit. Video signal supplied form IC151 pin (11) are so dealt with by the coupling capacitor C601 and chroma transformer T151 that the low and middle range portions contained in video signal are attenuated and only the chroma signal portion is fed out.

This chroma signal content is supplied to pin (10) of IC601, and is amplified at the 1st BPA. ACC voltage from pins (7) und (9) are amplified at the ACC amplifier, then supplied to the 1st BPA and the degree of amplification is varied at the 1st BPA so that a constant chroma output is obtained. The chroma signal goes through T602 (tuned to 4.43MHz), C607 and C614, and is then supplied from pin (1) to the 2nd BPA. The chroma signal is fed out at (3) and the burst signal at (14).




Figure 48 Abb. 48




Figure 49 Abb. 49

BANDBASS-VERSTÄRKER BPA, AUTO-MATISCHE FARBREGELUNG-VERSTÄRKER ACC, BURST-TOR, FARB-KILLER, FARBART-VERSTÄRKER: IC601

Das IC601 beinhaltet u.a. den 1. Bandbass-Verstärker, den 2. Bandbass-Verstärker, Farb-killer, das Burst-Tor, die automatische Farbregelung ACC und den Regelspannungskreis, wie vorstehend in der Abbildung dargestellt.

Das Bildsignal, von IC151 über Anschluss 11 herausgeführt, läuft nun über einen Koppelkondensator C601 an einen Farbfilter T151, der so beschaffen ist, dass die tieferen und mittleren Frequenzen im Video-Signal gedämpft werden und allein das Bildsignal unverändert am Ausgang erscheint.

Das Bildsignal gelangt über Anschluss 10 von IC601 an den ersten Bandbass-Verstärker. Das ACC-Signal an Anschluss 7 und 9 des IC wird im ACC-Verstärker verstärkt und anschliessend dem 1. Bandbass-Verstärker zugeführt. Dadurch wird der Verstärkungsgrad dieser Stufe so verändert, dass ein konstantes Farbsignal am Ausgang stets zur Verfügung steht. Nun wird das Farbsignal ausgekoppelt, es läuft über T602 (auf 4,43MHz abgestimmt), C607 und C614, um dann wiederum über Anschluss 1 dem 2. Bandbass-Verstärker zugeführt zu werden. Zur weiteren Verarbeitung erscheint das Signal ausgangsseitig an Anschluss 4 und der Burst an Anschluss 14 von IC601.




Figure 50 Abb. 50



Figure 51 Abb. 51



Figure 52 Abb. 52

BURST GATE CIRCUIT

The burst gate circuit forms a fundamental circuit as shown in Fig. 49. Bias is so set that the transistor turns on when H.pulse is applied only. Fig. 52 shows the state that the burst signal of Fig. 50 is on the peak part of H.pulse (See Fig. 51).

As mentioned above, if the transistor turns on only for the H.pulse period, only the crest part where the burst signal of Fig. 52 is mounted gets amplified and comes out. In other words, the burst signal is removed. This signal appears at (14), and by C606 the burst signal only is fed out. This signal is used as phase detection signal for demodulation of ACC, APC and R-Y, B-Y.

At pin (15) of IC601, DC voltage supplied from the color control circuit is fed out. Through variation of DC voaltage at R661, the 2nd BPA's gain is changed and the color sturation degree is varied, in order to control the color.

DC CLAMP CIRCUIT

Output of chroma differential signal amplifying transistors TR901, 902 and 903 are coupled with C902, 903 and 904 in the next stage. Under this condition, a variation of picture content may cause the picture tube to vary in voltage until no properly colored picture can be reproduced. Therefore, H.pulse is amplified at TR904, then it is inverted and supplied to diodes D901, 902 and 903 so as to keep the voltage of the picture tube constant even when the picture content is varied.

FUNKTION DES BURST-TORES

Das Burst-Tor bildet eine grundsätzliche Schaltung, wie in Abbildung 49 gezeigt wird. Die Vorspannung ist so eingestellt, dass der Transistor gesperrt ist bei Vorhandensein des Zeilenimpulses. In Abbildung 52 wird die Lage des Burst-Signals, Vgl.Abb. 50, gezeigt, nämlich der Spitze des Zeilenimpulses überlagert. Vgl. Abb. 51.

Wie vorstehend bemerkt, wenn der Transistor gesperrt ist, und das nur während des Zeilenimpulses, erscheint allein der Burst verstärkt am Ausgang. Vgl. Abb. 52 Mit-anderen Worten, der Burst wird herausgesiebt. Das Signal erscheint alsdann an Anschluss 14 des vorgenannten ICs und wird über C606 ausgekopplt. Das so gewonnene Signal wird verwendet für denphasenvergleich, die automatische Farbsteuerung, die automatische Phasensteuerung, die Gewinnung von R-Y und B-Y.

Über Anschluss 15 von IC601 wird die Gleichspannung, aus dem Farbregelungskreis gewonnen, hinausgeführt. Durch Verändern des Widerstandes R661 wird die Vorspannung für den 2. Bandbass-Verstärker geändert und mithin seine Verstärkung. Dadurch lässt sich die Farbsättigung auf den gewünschten Wert einstellen.

KLEMMSCHALTUNG

Die Ausgänge der Farbdifferenz-Verstärker-Transistoren TR901, 902 und 903 werden über die Koppelkondensatoren C902, 903 und 904 an die nächsten Stufen gekoppelt. Unter diesen Bedingungen verursacht eine Änderung im Bildinhalt gleichzeitig eine Änderung der Versorgungsspannungen der Bildröhre, und das soweit, bis keine vernünftige Farbwiedergabe mehr erzielt werden kann. Aus diesem Grunde ist eine weitere Schaltung vorgesehen, in der der Zeilenimpuls über TR904 verstärkt, phasengedreht an die Dioden D901, 902 und 903 zugeführt wird. Diese Dioden sorgen dann dafür, dass unabhängig vom Bildinhalt die Versorgungsspannungen der Bildröhre konstant bleiben.




Figure 53 Abb. 53

(Operation)

When H.pulse is amplified at TR904, negative pulse is obtained at the collector as shown in figure 53, and is supplied to the cathode side of D901, 902 and 903.

On the anode side, chroma differential signal is supplied and also DC voltage is applied through R912, 913 and 914.

When H.negative pulse is applied to each diod, the cathode side voltage becomes lower than the anode side. As the result, each diode turns on, and C902, 903 and 904 are made to discharge rapidly. Accordingly the anode side voltage comes down to the level of the cathode side voltage as long as H.pulse is applied. When H.oulse discontinues, each capacitor's discharge voltage is charged little by little. But since the time constant of this circuit is high, the anode voltage of each diode is always kept at the cathode side voltage (constant) so that the DC portion is formed again without change of white balance even by variation of picture. Reproduction of the DC portion is carried on by fixing with pulse the pedestal part of signal to a certain level at each horizontal period.

Each diode serves as a switch for opening and closing with pulse.

Funktion

Der Zeilenimpuls, der in TR904 verstärkt wird, erscheint ausgangsseitig um 180° phasenverschoben. Vg. Abb. 53 Am Kollektor dieses Transistors liegen die Kathoden der Klemm-Dioden D901, 902 und 903.

Annodenseitig ist das Farbdifferenz-Signal und zugleich eine Gleichspannung, die über R912, 913 und 914 kommt, vorzufinden.

Der Zeilenimpuls verursacht, dass die Kathodenspannung unter der Annodenspannung ab sinkt, und in der Folge schalten die Dioden durch und entladen die Kondensatoren C902, 903 und 904 sehr schnell. Das Annodenpotential der Dioden sinkt während der Dauer des Zeilenimpulses auf die Spannung der Kathode. Nach Verschwinden des Zeilenimpulses fangen wiederum die Kondensatoren an, über die entsprechenden Ladewiderstände aufzuladen, bis zu dem nächsten Zeilenimpuls. Da jedoch die Zeitkonstante dieser RC-Kombination gross ist, laden die Kondensatoren nur sehr langsam auf, und praktisch sind die Annoden dieser Klemm-Dioden potentialgleich mit deren Kathoden. Auf diese Art wird die Gleichspannungs-Komponente wieder hergestellt, ohne eine Veränderung der Weissbalance bzw. unabhängig vom Bildinhalt. Die Wiederherstellung der Gleichspannungs-Komponente geschieht also vermittels eines Impulses, der den Schwellwert des Signals während jeder Zeile auf einen bestimmten Wert festlegt.

Die Klemm-Dioden dienen somit als Schalter, die öffnen oder schliessen bei jedem Impuls.

HORIZONTAL DEFLECTION CIRCUIT

HORIZONTAL AFC CIRCUIT

If there occurs a distortion in phase of sync.signal inside the TV receiver, the horizontal oscillation frequency deviates from 15.75kHz and the picture gets distorted in terms of synchronism. To prevent such a trouble, the AFC circuit is used for controlling the horizontal oscillation frequency.

(Operation)

H.sync signal in the negative direction is supplied to the base of TR501, and negative direction sync.signal is obtained at the emmiter and positive direction sync.signal at the collector. These pulses are equal in level and opposite in polarity.

At TR503, flyback pulse is amplified, and becoming sawtooth wave (by passing through C505), it is applied to the intersection of D501 and D502.

During the positive sawtooth wave period, C502 is charged for (+) in the direction of D501 \rightarrow C502, whereas during the negative sawtooth period, C503 is charged for (-) in the direction of C503 \rightarrow D501. Output is let through R507 and R508, and is fed out as the difference between terminal voltages of C502 and C503. (See Fig. 57)

- a. While oscillation frequency is in synchronism, terminal voltages of C502 and C503 are opposite to each other in polarity and equal in level. These are, therefore, canceled, becoming zero.
- b. When oscillation frequency is high, the phase of the sawtooth wave applied to the diode advances, the voltage to be applied to D502 rises, the output voltage gets minus and appear, tending to reduce the base voltage of TR502 and the oscillation frequency.
- c. When oscillation frequency is low, the voltage applied to D501 rises, and the output gets plus, tending to raise the oscillation frequency.




Figure 56 Abb. 56

Figure 57 Abb. 57

ZEILEN-ABLENKUNG

PHASENVERGELEICH AFC

Stellt sich ein Fehler in der Phase des Sy nc.-Signals ein, so weicht die Oszillator-Frequenz im Empfänger vom Nennwert 15.75KHz ab, und das Bild synchronisiert in der Zeile nicht mehr. Um Fehler dieser Art zu vermeiden, ist ein Phasenvergleich vorgesehen, dessen Funktion es ist, die Zeilenfrequenz konstant zu halten.

Funktion

Das negativ gerichtete Zeilen-Sync.-Signal wird der Basis von TR501 eingespeist, und dementsprechend erscheint am Emitter dieses Transistors das Sync.-Signal gleichermassen negativ gerichtet. Am Kollektor indessen tritt das Sync.-Signal, nach einer Phasenverschiebung mit positiver Richtung auf. Die beiden Signale, d.h. am Emitter und am Kollektor sind amplitudengleich, jedoch um 180° phasenverschoben.

Der Zeilen-Rückschlagimpuls, vom Zeilentrafo kommend, wird in TR503 verstärkt und nach Durchlaufen von C505 in einen Sägezahn umgeformt. Anschliessend gelangt er an den Knotenpunkt der zwei Dioden im Phasenvergleich, D501 und D502.

Während der positiven Hallwelle des Sägezahns lädt sich C502 positiv auf, nämlich D501 → C502, während der negativen Hallwelle des Sägezahns lädt sich C503 negativ auf, nämlich C503 → D501. Die resultierende Spannung wird über R507 und R508 geführt und als Differenzspannung zwischen C502 und C503 herausgeführt. Vgl. Abb. 57.

- a. Hat die Oszillator-Frequenz ihren Sollwert, so sind die Ladungen über C502 und C503 gleich gross aber in der Polarität entgegengesetzt. Eine Spannung wiegt die andere auf, und das resultierende Signal gleicht Null.
- b. Weicht die Frequenz des Oszillators nach oben ab, so änodert sich die Phase des Sägezahns, der an die Diode angelegt wird, gleichermassen. Und zwar läuft die Phase vor. Die Spannung über D502 steigt an, die Spannung am Ausgang des Phasenvergleichs verändert sich von Null nach Minus hin, und in der Folge wird die Basisspannung des Zeilenoszillator TR502 negativ, und schritthaltend damit sinkt auch die Frequenz.
- Spannung am Ausgang des Phasenvergleichs verändert sich nach positiven Werten hin. Das hat nun zur Folge, dass die Oszillatorfrequenz ansteigt.

Operating State for Discrimination	When osc. freq.	When osc. freq.	When osc. freq. is high
	D502 D501	D502 D501	D502 D501
Sync. Signal Waveform		<u>I</u> I	
Comparative Signal Waveform (to be applied to diode)	→	PHASE DELAYED	PHASE ADVANCED
Voltage Waveform (to be applied to diode)	TA	The A	71
Diode Conducting Current	7	~ \r	
Output Waveform smoothed by Filter Circuit	CONTROL VOLTAGE (Zero)	CONTROL VOLTAGE	CONTROL VOLTAGE (-)

Figure 58

Phasenlage am Diskriminator	Die Oszillatorfrequenz ist synchron	Die Oszillatorfrequenz ist zu niedrig	Die Oszillatorfrequenz ist zu hoch
	D502, D501	D501, 502	D501, D502
Wellenform des SyncSignals			
Vergleichs-Wellenform (an die Diode anzulegen)		Phase läuft nach	Phase läuft vor
Wellenform der Spannung (an die Diode anzulegen)			
Diode leitet			
Ausgangs-Wellenform, geglättet	Steuerspannung (Null)	Steuerspannung (+)	Steuerspannung ()

HORIZONTAL OSCILLATION CIRCUIT

(See figure 59, 60)

A base time-constant type blocking oscillation circuit is employed. T501 is an oscillation transformer and used for oscillation of TR502. L501 is an stabilizing coil; R515 and C510 are for base time constant; C509, C508 and R514 are for AFC output integration time constant; and R513, R517 and R534 are for base bias of TR502.

(Operation)

When horizontal oscillation TR502 is in the forward bias condition, base current lb runs in the direction of C510 → T501 →TR502. When collector current IC runs through T501, there takes place positive feedback, and Ib and Ic increase until positive feedback stops when Ic gets to the value of saturated current. Then negative voltage charged with Ib is applied, through T501, to the base of TR502, and as TR502 is turned into the reverse bias state, both lb and Ic are cut off. When TR502 opens, electric charge of C510 is discharged through R515 and negative voltage of C510 is reduced. The base voltage of TR502 increases gradually, and when it becomes forward bias, TR502 turns on so that Ib and Ic flow. Through repetition of the above procedure, blocking oscillation is carried on. The voltage waveform at each terminal of TR502 is as shown below.


ZEILENOSZILLATOR

(Vgl. Abb. 59, 60)

Als Zeitbasis wird ein Sperrschwinger verwendet. T501 bildet die Schwingspule und arbeitet in Verbindung mit dem Oszillator-Transistor TR502. L501 dient zur Stabilisierung. R515 und C510 bilden zusammen ein RC-Glied; C509, C508 und R514 befinden sich am Ausgang des Phasen-Diskriminators und dienen der Integration für die Nachstellspannung des Oszillators. Schliesslich bilden R513, R517 und R534 einen Spannungsteiler für die Basisvorspannung von TR502.

Funktion

Wenn der Zeilenoszillator-Transistor TR502 aufwärts gesteuert wird, so fliesst der Basisstrom Ib: C510 →T501 → TR502. Sobald der Kollektorstrom Ic durch T501 zu fliessen anfängt, so kommt es zu einer Mitkopplung, Ib und Ic steigen an, und dieser Zustand setzt sich solange fort, bis Ic in Sättigung kommt. Wenn dieser Zustand erreicht ist, kippt der Transistor um, d.h., der Basisstrom Ib von TR502 wird immer kleiner, und dieser Vorgang setzt sich solange fort, bis beide Ströme, nämlich Ib und Ic in den Sperrbereich gelangt sind. Wird TR502 leitend, so entlädt sich C510 über R515, und die Ladung über C510 sinkt. Die Basisspannung von TR502 steigt langsam an, und wenn diese Spannung den Wert erreicht hat, dass TR502 leitend wird, so fängt auch ein Basisstrom Ib und Kollektorstrom Ic an zu fliessen. Der beschriebene Vorgang wiederholt sich und führt dazu, dass die Schaltung in Schwingung bleibt. Die auftretenden Wellenformen am Oszillatortransistor TR502 sind nachstehend dargestellt.






Figure 60 Abb. 60 (Collector waveform at TR502).




Figure 61 Abb. 61

HORIZONTAL DRIVE CIRCUIT

(See figure 61)


Signal obtained at the horizontal blocking oscillation circuit goes through R519 and is supplied to the base of H.drive transistor TR504. Signal amplified at TR504 turns into pulse appearing at T502 as shown above. Part of this pulse is rectified at D503, smoothed at C524, and C525, and becoming DC voltage 160V, it is applied as accelerating voltage to the cathode of CRT.

HORIZONTAL OUTPUT, HORIZONTAL DE-FLECTION CIRCUIT

Figure 62 is the horizontal output circuit drawn equivalently. The horizontal output circuit consists of switching transistor TR551, damper diode D553, input drive transformer T502, high-voltage tuning element C, FBT and deflection coil DY. Switching operation of TR551 and D553 makes sawtooth wave flow to DY, and tuning of C and FBT brings about high voltage.

When signal as shown in figure 63 is supplied to the base of TR551, TR551 turns on at $t1 \sim t2$ and linearly increasing current runs to DY.

At $t2 \sim t3$, TR551 opens, but energy stored at DY is discharged through D553. Through repetition of the above procedure, there runs sawtooth wave at DY.



VERTICAL DEFLECTION SYSTEM

Sync.signal is supplied through the intergration circuit (composed of R406, 407, 409, C402, 403 and 454) to A of SCS (silicone controlled switch) shown in Fig. 64. SCS has 4 electrodes: A (anode), AG (anode gate), K

ZEILENTREIBER-SCHALTUNG


(Val. Abb. 61)

Die Schwingung, die am Zeilenoszillator-Transistor erzeugt wird, gelangt über R519 an die Basis des Zeilentreiber-Transistors TR504. Das Signal wird nun in TR504 verstärkt und erscheint dann in der Kollektorspule dieses Transistors T502 als Impulsspannung, wie vorstehend abgebildet. Ein Teil dieses Impulses wird durch D503 gleighgerichtet, durch C524 und C525 geglättet, um schliesslich als Gleichspannung 160V für die Versorgung des Schirmgitters der Bildröhre zur Verfügung zu stehen.

ZEILENENDSTUFE, ZEILENABLENKUNG

In der oben stehenden Abbildung wird die Ersatzschaltung der Zeilenendstufe gezeigt. (Vgl. Abb. 62) Die Zeilenendstufe besteht im wesentlichen aus dem Schalttransistor TR551, der Dämpfungsdiode D553, dem Treibertransformator T502, dem Hochspannungs-Abstimmkondensator C, den Zeilentransformator und schliesslich der Ablenkeinheit DY. Der Schalttransistor TR551 in Verbindung mit D553 sorgen dafür, dass durch die Ablenkeinheit DY ein Sägezahnstrom fliesst; das Abstimmelement C in Verbindung mit dem Zeilentrafo erzeugen die nötige Hochspannung für die Bildröhre.

Wird eine Impulsspannung, in Abb. 63 wie nebenstehend abgebildet, an die Basis von TR551 angelegt, so sperrt dieser Transistor für die Zeit t1 \sim t2, und ein linear ansteigender Strom fliesst durch die Ablenkspule DY. Im Zeitintervall T1 \sim t2 öffnet TR551, und die in DY gespeicherte Energie entlädt sich über D553. Die Wiederholung des beschriebenen Vorganges verursacht mithin, dass durch die Ablenkeinheit DY ein Sägezahnstrom fliesst.




BILDABLENKUNG

Das Bild-Synchronsignal wird über eine Integrationskette, bestehend aus R406, 407, 409, C402, 403 und 454, an die Anode eines Vierschicht-Transistors angelegt, Vgl. Abb. 64. Der Aufbau dieses Halbleiters mit 4 Elektroden, auch SCS genannt, ist wie folgt: A = Anode, AG = Anodengatter, K = Kathode, KG = Kathodengatter. Dieser Viers-

(cathode) and KG (cathode gate). It can be shown in an equivalent circuit of combination transisitors (PNP type and NPN type) as shown in Fig. 65. A, AG, KG, and K correspond to A, C, B and E in Fig. 65, respectively.

chicht-Transistor kann ersatzweise aus einer Kombination von PNP- und NPN-Transistoren gezeichnet werden, wie in Abb. 65 gezeigt wird. A,AG, KG und K entsprechen A, C, B und E in Abb. 65.



(SCS Operation) (TR402)

- Forward bias V_{BE} is applied between base B and emitter E, and when current runs in the direction of R408→R410, the element works. Therefore, when this forward bias discontinues or is reversed, operation stops.
- 2. Current i₁ runs in the direction of R411 → C405 → R412 → R461 → R451, and C405 is charged. As C405 is charged, i₁ decreases, emitter voltage V_E lowers, and when there is formed a forward bias state of base voltage V_B > V_E, base current I_B flows and the element starts working. Then there occurs a positive feedback action, SCS is set to ON, and at the same time that electric charge in C405 becomes anode current and discharges along the dotted line shown, the emitter potential rises rapidly and then instantaneoulsy SCS is set to OFF.

Through repetition of this procedure, such a signal as shown in the diagram flows to base B.

Funktion des SCS-Transistors TR402

- Eine Aufwärts-Vorspannung VBE wird zwischen Basis B und Emitter E von TR402 angelegt, und sobald ein Strom in Richtung R408 → R410 zu fliessen anfängt, geht der Transistor in Arbeitsstellung über. Wiederum, wird diese Aufwärts-Vorspannung abgeschaltet, so kehrt der Transistor in Ruhestellung zurück.
- 2. Strom i1 fliesst entlang R411 → C405 → R412 → R461 → R461 → R451, und in der Folge wird C405 aufgeladen. Sobald C405 aufgeladen ist, sinkt i1 ab, die Emitterspannung VE sinkt ebenfalls ab, und wenn VB grösser als VE wird, so fängt ein Basisstrom IB an zu fliessen, der Vierschicht-Transistor geht in Arbeitsstellung über. Eine Mitkopplung findet statt, und der Transistor schaltet ein. Gleichzeitig fängt der Anodenstrom an zu fliessen, C405 entlädt sich entlang der gestrichelten Linien, die Emitterspannung steigt sehr schnell an: Der Transistor kippt um, er schaltet ab. Die Wiederholung dieses Vorganges verursacht, dass ein Basisstrom, wie in der Abbildung dargestellt ist, erzeugt wird.

Oscillation frequency is determined by forward bias V_{BE} and time constant of time-constant C405 (R411 + R412 + R461 + R451).

As for sync.control of oscillation frequency, sync. signal is supplied immediately before the NPN type (shown in Fig. 64) conducts, thereby making the PNP type conducts and bringing the NPN type into the state of ON for sync. oscillation.

TR403, VERTICAL SWITCHING CIRCUIT

By means of SCS, synchronized vertical pulse oscillation signal is supplied to the base of TR403.

(Operation)

- When there is no input pulse, TR403 is in the cut-off condition, and C412 is charged from B+ line in the direction of R422→C412.
- 2. When input pulse is supplied, TR403 turns on, and electric charge of C412 is discharged in the direction of C412 →R420 →TR403 collector →TR405 emitter.
- Through repetition of the above two fundamental steps, there is produced vertical sawtooth wave synchronized with sync.signal.

Die Frequenz dieser Schwingung wird durch die Aufwärts-Vorspannung VB und der Zeitkonstante von C405 (R411, R412, R461 und R451) bestimmt.


Die Synchronisierung des so dargestellten Oszillators wird kurz vor dem NPN-Element eingespeist, Vgl. Abb. 64, so dass das PNP-Element durchschaltet und das NPN-Element für die Synchronisierung vorbereitet.

BILDKIPP, TR403

Eine vom SCS-Vierschicht-Transistor erzeugte Schwingung, die zugleich synchronisiert ist, wird nunmehr der Bais des Vorstufentransistors TR403 zugeführt.

Funktion

- In Abwesenheit einer Ansteuerung ist der Transistor TR403 gesperrt, und C412 l\u00e4dt sich \u00fcber R422 auf.
- Wird der Vorstufentransistor TR403 angesteuert, so schaltet dieser durch, C412 entlädt sich über TR403.
 Der Strompfad ist: C412 →R420 →Kollektor TR403 →Emitter TR405.
- Durch eine Wiederholung des vorstehend beschriebenen Vorganges entsteht eine bereits synchronisierte Sägezahnspannung, wie sie für die Ansteuerung der Bild-Ausgangsstufe benötigt wird.



VERTICAL OUTPUT (SEPP) CIRCUIT

Sawtooth wave signal obtained at the collector of TR403 goes through the emitter follower of TR404 and is amplified by V.drive of TR405.


The positive part of the sawtooth wave fed out at the collector of TR405 causes TR451 to turn on, and runs to deflection coil DY in the direction of i_1 to charge C423. In the negative cycle, TR451 is cut off, and C423 discharges in the direction of i_2 . Simultaneously with the discharge, TR452 turns on. Thus TR451 and TR452 operate alternately, thereby making vertical sawtooth wave current flows to DY.

BILD-AUSGANGESSTUFE, SEPP-SCHALTUNG

Die vom Kollektor des Transistors TR403 ausgekoppelte Sägezahnspannung wird in dem nachgeschalteten Transistor TR404, der als Emitterfolger geschaltet ist, verstärkt, um dann der Basis des Bildtreiber-Transistors TR405 eingespeist zu werden.

Der positive Teil des Sägezahns, vom Kollektor des Treiber-Transistors TR405 ausgekoppelt, öffnet den einen der Ausgangs-Transistoren TR451, und ein Strom i1 fliesst durch die Ablenkspule DY, so dass sich C423 auflädt.

This is the function of SEPP (single ended push pull), being connected in series in terms of DC and in parallel in terms of AC. Movements of TR451 and TR452 are B-class push-pull actions taking place alternately. The SEPP system, whose load is small, is suitable for driving low-impedance load of such as a deflection coil, etc. Because the output transistor is located in series, the power source voltage can be made high even when using the same reverse voltage-withstanding type and is advantageous in increase of gain and output as well as reduction of distortion.



Während des negativen Verlaufs des Sägezahns ist TR451 gesperrt, und C423 entlädt sich nach i2. Gleichzeitig, d.h. mit der Entladung von C423 öffnet TR452. Wie man jetzt erkennen kann, arbeiten die zwei Endtransistoren TR451 und TR452 abwechselnd und verursachen mithin. dass ein Ablenkstrom durch die Ablenkeinheit DY fliesst. Die Funktion dieser Schaltung, bekannt als SEPP (Serien-Gegentaktschaltung) erklärt sich wie folgt: gleichstrommässig sind die beiden Endtransistoren in Reihe geschaltet, wechselstrommässig jedoch arbeiten sie parallel. Die Schaltung als solche kann mit einer Gegentaktendstufe Klasse B verglichen werden, wobei die zwei Endtransistoren abwechselnd in Funktion sind. Eine SEPP-Schaltung arbeitet meist mit einer niederohmigen Ausgangsimpedanz als Last und eignet sich insbesondere für den Anschluss von Ablenkspulen u.ä.m. Weil sich die Ausgangstransistoren in Serie geschaltet befinden, kann die Versorgungsspannung höher ausgelegt werden, und ausserdem ist diese Schaltung auch hinsichtlich der Verstärkung interessant, zumal die Verzerrungen nur sehr gering sind.




Figure 69 Abb. 69

POWER CIRCUIT

(Operation) (See figure 69, 70 and 71)

- Turning on the power source causes current to run from the DC power source (point A), through resistor R801, to the base of TR802 of switching transistors (TR802, TR851) connected in series.
- As base current (Ib) runs, TR802 and TR851 are turned on and collector current (Ic) starts running. t₁ shows this state.
- Collector current (Ic) goes through switching transformer T802, so that voltage proportional to the turn ratio is induced between S1 and S2 on the secondary side of this transformer and applied as base/emitter voltage V_{BE} to the switching transisjtors (TR802, TR851), accelerating the ON mode of these transistors.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG DES NETZTEILS


(Vgl. Abb. 69, 70 und 71)

- Bei Betätigen des Netzschalters gelangt vom Gleichrichter kommend, Punkt A, eine Gleichspannung über R801 an die Basis von TR802 der Schalttransistor-Kombination TR802 und TR851, die in Reihe geschaltet sind.
- Sobald ein Basisstrom IB zu fliessen anfängt, so schalten TR802 und TR851 durch und ein Kollektorstrom IC fängt an zu fliessen. ti zeigt diesen Zustand an, Vgl. nachstehende Abbildung.
- Der Kollektorstrom IC erzeugt in der Sekundärwicklung von T802, im Kollektorkreis von TR802 geschaltet, eine Spannung, die zwischen S1 und S2 anliegt. Diese Spannung VBE erscheint als Basis/ Emitterspannung am Schalttransistor TR802, TR851 und bewirkt nun, dass dieser Transistor schnell durchschaltet.

- After starting, the collector current (Ic) increases to H_{FE} x Ib (amplification factor x base current IB) until it is saturated.
- 5. When the collector current (Ic) gets saturated until there is no variation of current, voltage is not induced between S2 and S3 of switching transformer T802 and base current (Ib) decreases while collector current (Ic) also decreases. Voltage induced between S2 and S3 of switching transformer T802 is biased reversely and the switching transistors are rapidly cut off. t2 shows this state.
- As the switching transistors are cut off, energy accumulated on the secondary side of T802 is supplied, through diode D805, to the load. The variation of Id in the diagram shows this state.
- 7. Accumulated energy is turned off at t3. At this time, switching transformer T802 performs attenuating oscillation and this oscillation energy causes the switching transistors (TR802 and TR851) to turn on again. These actions constitute repetitive frequency of 12 ~ 13kHz in free running.
- The pulse amplifier circuit consists of TR805, T802 and D808, and the power switch makes FBT pulse carry on synchronization to 15.625kHz, thereby preventing disturbance on picture.
- The output voltage variation is detected while being compared with reference voltage (constant-voltage diode D809) by means of TR804. Base current (Ib) is controlled by TR805 so that stabilized output voltage can be obtained.
 - (1) The base voltage of TR804 rises and the collector current increases.
 - (2) The base voltage of TR803 lowers and the collector current increases.
 - (3) Because the secondary side current I (between S2 ~ S3) of switching transformer T802 is constant, base current Ib of switching transistors (TR802, TR851) is reduced, by the increment of the collector current of TR803, to Ib', and collector current Ic, which can be supplied (by this base current Ib') is reduced from HFE x Ib to HFE x Ib'.

- 4. Der Kollektorstrom IC steigt rapide an entsprechend HFE x IB (Stromverstärkungsfaktor x Basisstrom IB) bis eine Sättigung eintritt.
- 5. Sobald der Kollektorstrom IC seinen Sättigungswert erreicht hat, so verändert sich der Strom nicht mehr, und die rückgekoppelte Spannung am Eingang des Schalttransistors zwischen S2 und S3 verschwindet. Der Basisstrom IB fängt an zu fallen, und in der Folge wird auch IC kleiner. Über S2 und S3 erscheint nun eine Spannung mit entgegengesetzter Polarität, die den Schalttransistor T802 bald zum Sperren bringt. t2 zeigt diesen Zustand an. Vgl. nachstehende Abbildung.
- TR802 und TR851 sind jetzt gesperrt, und die in T802 gespeicherte Energie wird über D805 an den Verbraucher geleitet. Der Stromverlauf von ID wird in nachstehender Abbildung gezeigt.
- 7. An t3 angelangt ist die gespeicherte Energie abgeflossen, und über T802 erscheint eine gedämpfte Schwingung, die wiederum die Schalttransistoren TR802 und TR851 zum Durchschalten bringen. Dieser Vorgang wiederholt sich mit einer Frequenz von 12 ~ 13KHz im freilaufenden Zustand.
- 8. Der Pulsverstärker, bestehend aus TR805, T802 und D808 in Verbindung mit dem Schalttransistor TR805, sorgen dafür, dass der Zeilen-Rückschlagimpuls, vom Zeilentransformator kommend, die Wiederholungsfrequenz des vorstehend beschriebenen Vorgangs bei 15.625KHz konstant hält.
- Abweichungen der Ausgangsspannung vom Sollwert werden über eine Zener-Diode D809 ermittelt und von TR804 verstärkt. TR803 steuert den Basisstrom IB dergestalt, dass am Ausgang eine stabilisierte Spannung zur Verfügung steht.
 - (1) Die Basisspannung von TR804 steigt an, und parallel damit wird auch der Kollektorstrom grösser.
 - (2) Die Basisspannung von TR803 wird kleiner, der Kollektorstrom wird grösser.
 - (3) Weil die Sekundärspannung von T802 (S2 ~ S3) konstant ist, fällt der Basisstrom IB des Schalttransistors TR802, TR851 ab, und zwar im Verhältnis zum Anstieg des Kollektorstromes von TR803 auf IB. Gleichermassen fällt der Kollektorstrom IC, der infolge des Abfallens des Basisstromes auf IB, fliesst, von HFE x IB auf HFE x IB ab.

- (4) As the result, the pulse width with switching transistors (TR802, TR851) turned on is modulated and becomes smaller. Because the collector current (Ic) is held low, the mean value of current applied to the load becomes low and the output voltage drops to the specified value.
- (4) In der Folge ändert sich auch die Öffnungszeit des Schalttransistors TR802, TR851, nachdem die Pulsbreite kleiner wurde. Wegen des kleiner gewordenen Kollektorstromes IC sinkt auch der dem Verbraucher gelieferte Strom, und die Ausgang sspannung fällt auf ihren Sollwert zurück.



Functions of Main Parts

D806 Controls the starting current so that starting voltage applied to the base may not be applied to T802.

D807 Reduces base current of TR802 to protect it when load is shorted. Normally current does not run.

D812 1mproves switching transistors in switching effeciency, and prevents vibration.

D811.... Used for protection when load is shorted.

TR851... Switching

TR802... Switching

TR803... Regulator

TR804... Detection

TR805... Pulse Amplifier

T802 Pulse coupling transformer

Funktion der Wichtigsten Teile

D806....... Steuert denAnfangsstrom, so dass die der Basis angelegten Spannung nicht an T802 gelangt.

D807....... Begren t den Basisstrom von TR802 und schützt zugleich diesen Transistor, wenn der Ausgang kurzgeschlossen wird. Normalerweise fliesst darin kein Strom.

D812.......Verbessert die Schalteigenschaft des Schalttransistors und verhindert das Auftreten von Schwingungen.

D811.......Dient als Kurzschlussicherung, wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist.

TR851... Schalten


TR802... Schalten

TR803... Stabilisieren

TR804 . . . Fehler-Detektor

TR805...Puls-Verstärker

T802.... Schalttransformator








Figure 71

CONDUCTOR VIEWS ANSICHT DER LEITERBAHNEN


TNP65113 A-BOARD PLATNE-A




TNP65427BZ B-BOARD PLATNE-B




TNP65321AZ E-BOARD PLATNE-E




TNP65318AZ H-BOARD PLATNE-H




TNP65317CZ V-BOARD PLATNE-V




TNP65506 S-BOARD PLATNE-S




TNP71109DZ F-BOARD PLATNE-F




TNP65G25AZ T-BOARD PLATNE-T



TNP61176AB Y-BOARD PLATNE-Y





NOTE

3. COIL

1. RESISTOR

All resistors are carbon 1/4W resistor, unless other

- △ : Solid resistor
- ☐ : Wire wound resisto
- : Thermistor

(\$) : Polystyrene capacito

: Fuse resistor


Unit of inductance is #H

- 2. CAPACITOR All capacitors are ceramic 50V capacitor, unless otherwise noted the following marks
- Unit of capacitance is #F, unless otherwise noted. M: : Polvester capacitor ** : Electrolytic capacitor


all controls are set to the maximum position. (Voltage receiving no signal is shown in parenthesis).

- 8. When schematic diagram of a board is described in more than two places, they are encircled with
- This schematic diagram is the latest at the time of printing and subject to change without notice. SEPTEMBER. 1974 PRINTED IN JAPAN.


299 299 200 999 BOTTOM VIEW BOTTOM VIEW BOTTOM VIEW BOTTOM VI 2SA766 2SC1450 2SD198 M23C 2SA564 2SA564A 2SA719 2SC828 2SC56 2SA636 2SC1446 2SC1550 2SD299 2SC828A 2SC1360 2SC1384





CABINET & PICTURE TUBE MOUNTING PARTS



MAIN CHASSIS MOUNTING PARTS







REPLACEMENT PARTS LIST

Ref. N	lo.	Part No.		Descrip	tion		Ref. No.	. Part No.		Description	
							R316	ERD14TJ222	Carbon	2.2KΩ ± 5% 1/4	4W
1ST	VII	DEO & 2ND VIDI	EO CIRCUI	T BOAR	D A	SS'Y)	R601	ERD14TJ121	Carbon	$120\Omega \pm 5\% 1/4$	4W
				-		· · · ·	R950	● ERD12FJ271	Carbon	$270\Omega \pm 5\% 1/2$	
	FI.	XED RESISTORS					R951	ERD14TJ562	Carbon	$5.6K\Omega \pm 5\% 1/4$	4W
R102		ERD14TJ683	Carbon	68KΩ	± 5	% 1/4W	R952	ERD14TJ332	Carbon	3.3 K Ω \pm 5% $1/4$	4W
R103		ERD14TJ332	Carbon	3.3 K Ω	± 5	% 1/4W					
R104		ERD14TJ562	Carbon	5.6 K Ω	± 5	% 1/4W	R953	ERD14TJ271	Carbon	$270\Omega \pm 5\% 1/4$	4W
R105		ERD14TJ102	Carbon	1ΚΩ	± 5	% 1/4W	R954	ERD14TJ222	Carbon	2.2 K Ω \pm 5% $1/4$	1W
R106		ERD14TJ103	Carbon	10ΚΩ	± 5	% 1/4W	R956	ERD14TJ472	Carbon	4.7 K Ω \pm 5% $1/4$	1W
							R958	ERD14TJ332	Carbon	3.3 K Ω \pm 5% $1/4$	4W
R107		ERD14TJ152	Carbon	1.5 K Ω		% 1/4W	R959	ERD14TJ332	Carbon	3.3 K Ω \pm 5% $1/4$	4W
R108		ERD14TJ561	Carbon	560Ω		% 1/4W					
R110		ERD14TJ103	Carbon	10ΚΩ		% 1/4W	R960	ERD14TJ153	Carbon	15K ± 5% 1/4	1W
R111		ERD14TJ272	Carbon	2.7ΚΩ		% 1/4W	ļ				
R112		ERD14TJ472	Carbon	4.7KΩ	± 5	% 1/4W		CONTROLS			
							R118	EVTS3BA00B52	Sound Rej		
R113		ERD14TJ561	Carbon	560Ω		% 1/4 W	R163	EVTR3XA00B53	ABL	5ΚΩΒ	
R114		ERD14TJ103	Carbon	10ΚΩ		% 1/4W	R306	EVTR3XA00B53	Sub Bright		
R115		ERD14TJ182	Carbon	1.8KΩ		% 1/4W	R955	EVTR3XA00B54	ML Center		
R116	•	ERD14FJ181	Carbon	180Ω		% 1/4W	R957	EVTR3XA00B23	ML Width	2ΚΩΒ	
R117		ERD14TJ391	Carbon	390Ω	± 5	% 1/4W	_				
D110		EDD14T HOA	Ch	1201/0	. =	V 1/AVA/	11	IXED CAPACITORS		1E0 = E + 100/	EQ.
R119	1	ERD14TJ124	Carbon	120ΚΩ		% 1/4W	C101	ECCD1H151K	Ceramic	150 pF ±10%	50V
R120	ļ	ERD14TJ562	Carbon	5.6KΩ		6 1/4W	C102	ECEA25V4R7L	Electrolytic		25V
R121		ERD14TJ153	Carbon	15KΩ		% 1/4W	C106	ECSZ16EF10Y	Electrolytic		16V 50V
R122		ERD14TJ391	Carbon	Ω 088		% 1/4W	C107	ECKD1H103PF	Ceramic	0.01 \(F + 100\) -0\%	50V
R151		ERD14TJ331	Carbon	33011	I 0	% 1/4W	C108	ECCD1H180K	Ceramic	18 pF ±10%	507
R152		ERD14TJ392	Carbon	3.9KΩ		% 1/4W	C109	ECKD1H103PF	Ceramic	0.01 µF +100% -0%	
R153		ERD14TJ473	Carbon	47 K Ω		% 1/4W	C110	ECCD1H330K	Ceramic	$33 \text{pF} \pm 10\%$	50V
R154		ERD14TJ183	Carbon	18KΩ		6 1/4W	C111	ECKD1H103MD	Ceramic	0.01 µF ±20%	50V
R155		ERD14TJ393	Carbon	39KΩ		6 1/4W	C113	ECKD1H103PF	Ceramic	0.01 \(\mu \) F +100% -0%	
R157		ERD14TJ182	Carbon	1.8ΚΩ	± 5	6 1/4W	C114	ECCD1H220K	Ceramic	22 pF ±10%	50V
R158		ERD14TJ332	Carbon	3.3ΚΩ		% 1/4W	C115	ECKD1H103PF	Ceramic	0.01 µF +100% -0%	
R159		ERD14TJ222	Carbon	2.2 K Ω		6 1/4W	C116	ECV1ZW50X32	Trimmer	50 pF	50V
R160		ERD14TJ562	Carbon	5.6KΩ	± 59	6 1/4W	C117	ECCD1H560K	Ceramic	56 pF ±10%	50V
R161		ERD14TJ332	Carbon	3.3 K Ω		6 1/4W	C118	ECCD1H100F	Ceramic	10 pF +30% -80%	50V
R162		ERD14TJ332	Carbon	3.3KΩ	± 59	6 1/4W	C120	ECKD1H103PF	Ceramic	0.01 \(\mu \text{F} + 100\% \) -0\%	50V
R164		ERD14TJ272	Carbon	2.7ΚΩ	± 59	6 1/4W	C121	ECCD1H220K	Ceramic	22 pF ±10%	50V
R165		ERQ12HJ102	Fuse	1ΚΩ	± 59	6 1/2W	C122	ECKD1H103PF	Ceramic	0.01 µF +100% -0%	50V
R167	į	ERD14TJ821	Carbon			6 1/4W	C123	ECCD1H270K	Ceramic-	$27 pF \pm 10\%$	50V
R168		ERD14TJ684	Carbon	680KΩ			C125	ECEA16V10L	Electrolytic		16V
R169	•	ERD14FJ100	Carbon	10Ω	± 59	6 1/4W	C126	ECKD1H103PF	Ceramic	0.01 <i>µ</i> F +100%0%	50V
R170		ERD14TJ333	Carbon	33 ΚΩ	± 59	6 1/4W	C127	ECCD1H100D	Ceramic	10 pF ±0.5pF	50V
R171		ERD14TJ392	Carbon	3.9KΩ	± 59	6 1/4W	C129	ECCD1H101KP	Ceramic	100 pF ±10%	50V
R201		ERD14TJ103	Carbon	10KΩ	± 59	6 1/4W	C130	ECKD1H103PF	Ceramic	0.01 F +100% -0%	50V
R202		ERG1ANJ361	Metal Oxide	360Ω	± 59	6 1W	C131	ECEA25V3R3L	Electrolytic		25V
R203		ERD14TJ332	Carbon	3.3KD	± 59	6 1/4W	C132	ECKD1H103PF	Ceramic	0.01#F +100% -0%	50V
R204		ERD14TJ182	Carbon	1.8ΚΩ	± 59	6 1/4W	C151	ECKD1H103PF	Ceramic	0.01 /F +100% -0%	50V
R207		ERD14TJ223	Carbon	22ΚΩ		6 1/4W	C153	ECEA16V10L	Electrolytic		16V
R208		ERD14TJ101	Carbon	100Ω		6 1/4W	C154	ECKD1H103PF		0.01#F +100% -0%	
R302		ERD14TJ103	Carbon	10ΚΩ		6 1/4W	C155	ECEA25V100L	Electrolytic		2 5V
R303		ERD14TJ472	Carbon	$4.7 \mathrm{K}\Omega$		6 1/4W	C156	ECEA16V47L	Electrolytic	47 <i>µ</i> F	16V
R304		ERD1/IT 1192	Carbon	1.8ΚΩ	+ 50	6 1/4W	C158	ECKD1H102MB	Ceramic (0.001 µF ±20%	50V
		ERD14TJ182	Carbon	1.8KΩ		6 1/4VV 6 1/4W	C158			0.001 #F ±20% 0.022 #F ±20%	50V
R305		ERD14TJ123	Carbon	15177	T 0	υ I/~+VV	∥C:09	ECQM05223MZ	LOLARS (GL. (J.UZZ MT IZU70	201

Ref. No.	Part No.	Description		Ref. No.	Part No.	Descrip	tion
C162	ECEA50V1L	Electrolytic 1 μ F	50V	L156.	TLT082-106	Peaking Coil	8.2 <i>µ</i> H
C164	ECCD1H121K	Ceramic 120 pF ±10%	50V	L157	TLT010-107	Peaking Coil	1 <i>μ</i> Η
C167	ECKD1H103PF	Ceramic 0.01 \(\mu \text{F} + 100\% - 0\%	50V	L201	TLT080-999	Peaking Coil	8 <i>µ</i> H
C171	ECEA35V47L	Electrolytic 47 µF	35V	L202	TLT070-107	Peaking Coil	7 #H
C201	ECCD1H040C	Ceramic 4 pF ±0.25pF	50V	L301	TLT390-999	Peaking Coil	39 <i>µ</i> H
C202	ECCD1H100C	Ceramic 10 pF ±0.25pF	50V	L950	TLT221-999	Peaking Coil	220 <i>µ</i> H
C185	ECCD1H470K	Ceramic 47 pF ±10%	50V	TD301	TLK854	Delay Line	
C203	ECCD1H050D	Ceramic 5 pF ±0.5pF	50V				
C204	ECCD1H820KP	Ceramic 82 pF ±10%	50V	TF	RANSFORMERS		
C205	ECEA16V220L	Electrolytic 220 pF	116V	T103	TL181350	Video IF Transformer	
C165	ECCD1H220K	Ceramic 22 pF ±10%	50V	T104	TL181360	Video IF Transformer	
C206	ECQM05103MZ	Polyester 0.01 µF ±20%	50V	T105	TL181351	Video IF Transformer	
C207	ECEA50V1L	Electrolytic 1 µF	50V	T106	TL181365	Video IF Transformer	
C208	ECQM05103MZ	Polyester 0.01 µF ±20%	50V	T107	TL163169	Video IF Transformer	
C209	ECQM05473MZ	Polyester 0.047 µF ±20%	50V				
C211	ECCD1H470KP	Ceramic 47 pF ±10%	50V	T201	TLS62357	Sound IF Transformer	
				T202	TLS63318	Sound IF Transformer	•
C212	ECCD1H120J	Ceramic 12 pF ± 5%	50V	T601	TLK61007	Sound Transformer	
C213	ECKD1H103PF	Ceramic 0.01 µF +100% -0%		T951	TL167383	ML, AFC Transformer	
C214	ECEA50N1	Electrolytic 1 µF	50V	T952	TL167376	ML, AFC Transformer	•
C215	ECQM05472MZ	Polyester 0.0047 \(\mu \)F \(\pm \)20%	50V		IODEC IO S TRANS	CICTORC	
C216	ECKD1H103PF	Ceramic 0.01 #F +100% -0% Ceramic 27 pF ±10%	50V 50V	ll .	I ODES, IC & TRANS I OA90	Diode	
C217 C301	ECCD1H270K	Ceramic 27 pF ±10% Ceramic 18 pF ±10%	50V	D101 D151	TVSQA01-25RA	Diode	
C301 C302	ECCD1H180K	Electrolytic 100 µF	35V	D201	OA90	Diode	
C302 C601	ECEA35V100L ECCD1H121KC	Ceramic 120 pF ±10%	50V	IC151	AN331	1 C., Video Jungle	
C602	ECCD1H121KC	Ceramic 220 pF ±10%	50V	IC201	AN241D	I.C., Sound IF	
C950	ECCD1H020C	Ceramic 220 pr ±10.00 pr	50V	10201	ANZAID	1.0., 30000 11	
C950	ECCD THOZOC	Ceramic 2 pr ±0.25pr	30 V	IC951	AN320	I.C., ML, AFC	
C951	ECQM05103MZ	Polyester 0.01 µF ±20%	50V	TR101	2SC562	Transistor,1st V-IF	
C952	ECQM05103MZ	Polyester 0.01 µF ±20%	50V	TR102	2SC562	Transistor, 2nd V-IF	
C953	ECCD1H560KP	Ceramic 56 pF ±10%	50V	TR103	2SC563A	Transistor, 3rd V-IF	
C954	ECCD1H390KP	Ceramic 39 pF ±10%	50V	TR301	2SC828	Transistor, 2nd Video	
C955	ECCD1H100DC	Ceramic 10 pF ±0.5pF	50V			•	
				li .	ISCELLANEOUS	1	
C956	ECCD1H020C	Ceramic 2 pF ±0.25pF	50V		TJS748080	Circuit Board Connect	or
C957	ECCD1H010C	Ceramic 1 pF ±0.25pF	50V		S = 1,000 1,	OUDONA DI K AM	D 0
C958	ECQM05103MZ	Polyester 0.01 µF ±20%	50V	1		CHROMA, BLK AM CIRCUIT BOARD A	
C959	ECQM05103MZ	Polyester 0.01 µF ±20%	50V		VIDEO DRIVE	IRCUIT BOARD A	55 Y /
C960	ECEA25V47L	Electrolytic 47#F	25V	FI	XED RESISTORS		
C961	ECQM05104MZ	Polyester 0.1 \(\mu \text{F} \dm \text{20\%} \) -0\%	50V	R311	ERD14TJ183	Carbon 18KΩ	± 5% 1/4W
C962	ECKD1H103PF	Ceramic 0.01 #F +100% -0%		R312	ERD14TJ272	Carbon 2.7KΩ	± 5% 1/4W
C963	ECKD1H471KB	Ceramic 470 pF ±10%	16V	R313	ERD14TJ332	Carbon 3.3KΩ	± 5% 1/4W
C964	ECEA16V10L	Electrolytic 10 µF	16V	R314	ERD14TJ332	Carbon 3.3KΩ	± 5% 1/4W
C965	ECQM05472KZ	Polyester 0.0047 #F ±10%	50V	R315	ERD14TJ101	Carbon 100Ω	± 5% 1/4W
C966	ECEA6V100L	Electrolytic 100 µF	6V	R317	ERD14TJ182	Carbon 1.8KΩ	± 5% 1/4W
C967	ECQM05222MZ	Polyester 0.0022 #F ±20%	50V	R319	ERD14TJ132	Carbon 330Ω	± 5% 1/4W
C968	ECKD1H103PF	Ceramic 0.01 #F +100% -0%		R320	ERD14T3561	Carbon 560Ω	± 5% 1/4W
				R321	ERD14TJ152	Carbon 1.5KΩ	± 5% 1/4W
CC	DILS			R322	ERD14TJ821	Carbon 820KΩ	± 5% 1/4W
L101	TLT070-107	Peaking Coil 7 µH		_			•
L103	TLT070-107	Peaking Coil 7 µH		R323	ERD14TJ221	Carbon 220Ω	± 5% 1/4W
L104	TLT070-107	Peaking Coil 7#H		R324	ERD14TJ101	Carbon 100Ω	± 5% 1/4W
L105	TLT010-107	Peaking Coil 1#H		R332	ERD14TJ182	Carbon 1.8KΩ	± 5% 1/4W
L106	TLS61353	V-IF Coil		R602	ERD14TJ271	Carbon 270Ω	± 5% 1/4W
. 107	T1 T000 466	Darking Call		R603	ERD14TJ472	Carbon 4.7KΩ	± 5% 1/4W
L107	TLT082-106	Peaking Coil 8.2 µH					
L151	TLT070-107	Peaking Coil 7μΗ		R 604	ERD14TJ222	Carbon $2.2K\Omega$	± 5% 1/4W
1 150	TLT082-106	Peaking Coil 8.2 µH		R606	ERD14TJ153	Carbon 15KΩ	± 5% 1/4W
L152	1	Dooking Call 4711					
L152 L153 L155	TLT010-107 TLT082-106	Peaking Coil 1 µH Peaking Coil 8.2 µH		R607 R608	ERD14TJ822 ERD14TJ103	Carbon 8.2KΩ Carbon 10KΩ	± 5% 1/4W ± 5% 1/4W

Ref. No.	Part No.		Descrip	tion	Ref. No.	Part No.		Description	1
R609	ERD14TJ472	Carbon	4.7ΚΩ	± 5% 1/4W	R687	ERD14TJ393	Carbon	39KΩ ±	5% 1/4W
R610	ERD14TJ562	Carbon	5.6KΩ	± 5% 1/4W	R688	ERD14TJ123	Carbon		5% 1/4W
R611	ERD14TJ152	Carbon	1.5ΚΩ	± 5% 1/4W	R689	ERD14TJ122	Carbon	1.2KΩ ±	5% 1/4W
R612	ERD14TJ101	Carbon	100Ω	± 5% 1/4W	R690	ERD14TJ273	Carbon		5% 1/4W
R614	ERD14TJ561	Carbon	560Ω	± 5% 1/4W	R693	ERD14TJ222	Carbon		5% 1/4W
R615	ERD14TJ392	Carbon	3.9ΚΩ	± 5% 1/4W	R694	ERD14TJ154	Carbon		5% 1/4W
R622	ERD14TJ102	Carbon	1KΩ	± 5% 1/4W	R695	ERD14TJ682	Carbon	6.8 K Ω \pm	5% 1/4W
R623	ERD14TJ102	Carbon	1ΚΩ	± 5% 1/4W	R696	ERD14TJ330	Carbon		5% 1/4W
R624	ERD14TJ181	Carbon	180Ω	± 5% 1/4W	R698	ERD14TJ472	Carbon	4.7 K Ω \pm	5% 1/4W
R625	ERD14TJ272	Carbon	2.7ΚΩ	± 5% 1/4W	R699	ERD14TJ394	Carbon	390KΩ ±	5% 1/4W
0000	EDD14T 1001	Carban	9200	1 EO/ 1/4\A/		ONTROLE			
R626	ERD14TJ821	Carbon	820Ω	± 5% 1/4W	H	ONTROLS	1 000	200K OB	
R627	ERD14TJ561	Carbon	560Ω	± 5% 1/4W	R605	EVTR3XA00B25	ACC	200Κ ΩΒ	
R629	ERD14TJ333	Carbon	33KΩ	± 5% 1/4W	R613	EVTR3XA00B13	Phase	1ΚΩΒ	
R630	ERD14TJ562	Carbon	5.6KΩ	± 5% 1/4W	R616	EVT81US15B53	Killer	5ΚΩΒ	
R631	ERD14TJ391	Carbon	390Ω	± 5% 1/4W	R620	EVTR3XA00B33	APC	зкΩв	
					R634	EVTR3XA00B32	DL Adj.	300ΩB	
R633	ERD14TJ121	Carbon	120Ω	± 5% 1/4W	R691			_ 1	
R636	ERD14TJ151	Carbon	150Ω	± 5% 1/4W	R691	EVTR3XA00B54	G-Y Balance	e 50KΩB	
R637	ERD14TJ151	Carbon	150Ω	± 5% 1/4W					
R638	ERD14TJ122	Carbon	1.2 K Ω	± 5% 1/4W	FI	IXED CAPACITORS	6		
R639	ERD14TJ122	Carbon	1.2 K Ω	± 5% 1/4W	C304	ECQM05473MZ	Polyester	0.047µF ±209	
					C307	ECKD1H471KB	Ceramic	470 pF ±109	6 50
R640	ERD14TJ152	Carbon	1.5KΩ	± 5% 1/4W	C308	ECKD2H270KA	Ceramic	270 pF ±109	6 500
R641	ERD14TJ152	Carbon	1.5K Ω	± 5% 1/4W	C311	ECEA25V10L	Electrolytic	10#F	25
R642	ERD14TJ151	Carbon	150Ω	± 5% 1/4W	C332	ECEA16V47L	Electrolytic	47#F	16
R643	ERD14TJ151	Carbon	150Ω	± 5% 1/4W	C333	ECKD2H681KA	Ceramic	680 pF ±109	6 500
R644	ERD14FJ271	Carbon	270Ω	± 5% 1/4W	C603	ECQM05103KZ	Polyester	0.01 \(\mu \text{F} \pm 109	6 50
					C604	ECQM05103KZ	Polyester	0.01 \(F \pm 109	6 50
R645	ERD14TJ561	Carbon	560Ω	± 5% 1/4W	C605	ECCD1H150KS	Ceramic	15 pF ±10%	6 50
R646	ERD12GJ564	Solid	560KΩ	± 5% 1/4W	C606	ECCD1H121K	Ceramic	120 pF ±109	6 50
R674	ERD14TJ182	Carbon	1.8ΚΩ	± 5% 1/4W	C607	ECCD1H560KC	Ceramic	56 pF ±109	6 50
R648	ERD14TJ221	Carbon	220Ω	± 5% 1/4W					
R650	ERD14TJ222	Carbon	2.2ΚΩ	± 5% 1/4W	C608	ECEA50V1L	Electrolytic	1 <i>µ</i> F	50
					C609	ECEA50N1	Electrolytic	1 <i>µ</i> F	50
R651	ERD14TJ182	Carbon	1.8KΩ	± 5% 1/4W	C610	ECEA25V3R3L	Electrolytic	3.3 <i>µ</i> F	25
R652	ERD14TJ274	Carbon	270ΚΩ	± 5% 1/4W	C611	ECQM05473MZ	Polyester	0.047 F ±209	6 50
R653	ERD14TJ273	Carbon	27ΚΩ	± 5% 1/4W	C612	ECEA50ZIM	Electrolytic	1#F	50
R654	ERD14TJ183	Carbon	18KΩ	± 5% 1/4W	1				
R655	ERD14TJ153	Carbon	15ΚΩ	± 5% 1/4W	C613	ECEA16V330Z	Electrolytic	: 330 <i>µ</i> F	16
					C614	ECQM05103KZ	Polyester	0.01 #F ±109	6 50
R656	ERD14TJ273	Carbon	27ΚΩ	± 5% 1/4W	C615	ECQM05103KZ	Ceramic	0.01 HF ±109	6 50
R657	ERD14TJ182	Carbon	1.8ΚΩ	± 5% 1/4W	C616	ECCD1H390KC	Polyester	39 pF ±109	6 50
R658	ERD14TJ183	Carbon	18ΚΩ	± 5% 1/4W	C617	ECEA50V1L	Electrolytic	1 #F	50
R659	ERD14TJ103	Carbon	10ΚΩ	± 5% 1/4W					
R663	ERD14TJ122	Carbon	1.2ΚΩ	± 5% 1/4W	C618	ECEA50V1L	Electrolytic	1 <i>µ</i> F	50
					C619	ECQM05103KZ	Polyester	0.01 µF ±109	6 50
R664	ERD14TJ122	Carbon	1.2ΚΩ	± 5% 1/4W	C620	ECEA50V1L	Electrolytic		50
R665	ERD14TJ272	Carbon	2.7ΚΩ	± 5% 1/4W	C621	ECEA25V4R7L	Electrolytic		25
R666	ERD14TJ333	Carbon	33KΩ	± 5% 1/4W	C622	ECQM05822KZ		.0082 <i>µ</i> F ±109	
R667	ERD14TJ124	Carbon	120KΩ	± 5% 1/4W	C022	LCONOSCENZ	1 Orycator o	.0002,1 2.107	
R668		1		± 5% 1/4W	Cess	ECOM05103K7	Polyester	0.01 µF ± 109	6 50
nuuō	ERD14TJ472	Carbon	4.7ΚΩ	T 2/0 1/444	C623 C624	ECQM05103KZ ECQM05103KZ	Polyester	0.01 \(\mu \)F \(\pm \) 109	
0660	ED D1 4T 1000	Carban	2240	± 50/ 1/AW	U .	i	Ceramic	560 pF ±109	
R669	ERD14TJ333	Carbon	33KΩ	± 5% 1/4W	C625	ECKD1H561KB		•	
R670	ERD14TJ102	Carbon	1ΚΩ	± 5% 1/4W	C626	FCCD1H270KU	Ceramic	27 pF ±109	
R671	ERD14TJ221	Carbon	220Ω	± 5% 1/4W	C627	ECCD1H470KC	Ceramic	47 pF ±109	. 50
R672	ERD14TJ221	Carbon	220Ω	± 5% 1/4W	0000			00 - 5 - 100	, 500
R681	ERD14TJ272	Carbon	2.7ΚΩ	± 5% 1/4W	C628	ECCD1H220KU	Ceramic	22 pF ±109	
					C629	ECEA25V4R7L	Electrolytic		25
R682	ERD14TJ154	Carbon	150ΚΩ	± 5% 1/4W	C630	ECEA50V1L	Electrolytic		50'
R683	ERD14TJ682	Carbon	6.8 K Ω	± 5% 1/4W	C631	ECSZ16EF4R7M	Electrolytic		16
R684	ERD14TJ330	Carbon	33 Ω	± 5% 1/4W	C632	ECKD1H222MB	Ceramic 0	.0022#F ±209	6 50'
R686	ERD14TJ272	Carbon ,	2.7ΚΩ	± 5% 1/4W	4	I.			

Ref. No.	Part No.	Description		Ref. No.	Part No.	Description
C633	ECKD1H222MB	Ceramic 0.0022 µF ±20%	50V	. т	RANSFORMERS	
C634	ECQM05103KZ	Polyester 0.01 \(\mu \text{F} \pm 10\%	50V	T602	TLK63110	Chroma Transformer
2635	ECQM05103KZ	Polyester 0.01 #F ± 10%	50∨	T603	TLK64104	Chroma Transformer
2636	ECQM05103KZ	Polyester 0.01 #F ±10%	50V	T604	TLK63110	Chroma Transformer
2637	ECQM05103KZ	Polyester 0.01 #F ±10%	50V	T605	TLK68056	Chroma Transformer, DL Matching
2037	ECCIVIOS 103KZ	Folyester 0.017F11070	30 V	1005	11100000	(IN)
638	ECCD1H080C	Ceramic BpF ±0.25p	F 50V	T606	TLK68057	Chroma Transformer, DL Matching
639	ECKD1H561KB	Ceramic 560 pF ±10%	50V			(OUT)
640	ECQM05103KZ	Polyester 0.01 \(\mu \text{F} \pm 10\%	50V			
643	ECCD1H560K	Ceramic 56 pF ±10%	50V	T607	TLK63110	Chroma Transformer
644	ECCD1H330K	Ceramic 33 pF ±10%	50V	T608	TLK63110	Chroma Transformer
645	ECCD1H050D	Ceramic 5 pF ±0.5pF	50V		IODES IS 8. TRA	NEISTORE
646	ECCD1H390K	Ceramic 39 pF ±10%	50V	7	IODES, IC & TRA	
				D302	MA161	Diode
647	ECCD1H150KS	Ceramic 15 pF ±10%	50V	D601	MA162	Diode
648	ECCD1H390K	Ceramic 39 pF ±10%	50V	D602	MA 162	Diode
649	ECCD1H120K	Ceramic 12 pF ±10%	50V	D603	MA162	Diode
				D605	OA90	Diode
650	ECCD1H101K	Ceramic 100 pF ±10%	50V			
651	ECQM05104MZ	Polyester 0.1 µF ±20%	50V	D606	OA91	Diode
652	ECCD1H221K	Ceramic 2 μ 10%	50V	D607	OA91	Diode
653	ECKD1H471KB	Ceramic 470 pF ±10%	50V	D608	OA91	Diode
654	ECCD1H121K	Ceramic 120 pF ±10%	50V	D609	OA90	Diode
				D610	OA90	Diode
655	ECQF2683KZ	Polyester 0.068 #F ±10%	200V			
656	ECQF4183KZ	Polyester 0.018#F±10%	400V	D611	OA90	Diode
657	ECKD1H471KB	Ceramic 470 pF ±10%	50V	D612	OA90	Diode
658	ECQM05103KZ	Polyester 0.01 #F ±10%	50V	D613	OA90	Diode
659	ECKD2H221KA	Ceramic 220 pF ±10%	500V	D614	OA90	Diode
	500D41/1011		=0.	D615	MA161	Diode
660	ECCD1H121K	Ceramic 120 pF ±10%	50V	10004	441004	10 004 400
663	ECCD1H390K	Ceramic 39 pF ± 10%	50V	IC601	AN234	I.C., BPA, ACC
664	ECCD1H150KS	Ceramic 15 pF ±10%	50V	IC602	AN236	I.C., CW OSC, APC
665	ECCD1H390K	Ceramic 39 pF ±10%	50V	TR302	2SC828	Transistor, BLK Amp
666	ECEA10V33L	Electrolytic 33#F	10V	TR303	2SA564	Transistor, 3rd Video
			501	TR304	2SA719	Transistor, Video Drive
667	ECQM05473MZ	Polyester 0.047 #F ±20%	50V			
668	ECKD2H221KA	Ceramic 220 pF ±10%	500∨	TR601	2SC1012A	Transistor, DL Drive
669	ECCD1H101K	Ceramic 100 pF ±10%	50V	TR602	2SC828A	Transistor,
670	ECCD1H120K	Ceramic 12 pF ±10%	50∨	TR603	2SC828	Transistor, Flip-Flop
671	ECQM05103KZ	Polyester 0.01 \(\mu \text{F} \pm 10\%	50V	TR604	2SC828	Transistor, Flip-Flop
				TR605	2SC828	Transistor, APC DET AMP
672	ECKD1H561KB	Ceramic 560 pF ±10%	50V			
673	ECCD1H680K	Ceramic 68 pF ±10%	50∨	TR606	2SC828A	Transistor, B-Y Amp
681	ECEA25V3R3L	Electrolytic 3.3 µF	25V	TR607	2SC828A	Transistor, G-Y Amp
682	ECEA25V4R7L	Electrolytic 4.7 \(\mu \)F	25V	TR608	2SC828A	Transistor, R-Y Amp
683	ECEA25V4R7L	Electrolytic 4.7 µF	25V	X601	TSS620-2	Crystal, 4.43 MHz OSC
684	ECEA25V3R3L	Electrolytic 3.3 µF	25V			
685	ECEA25V3R3	Electrolytic 3.3 µF	25V	/055 5	(V) 1	NP61176AB
686	ECQM05272KZ	Polyester 0.0027 µF ±10%	50V	CRT SO	CKET, CHROM	A OUT CIRCUIT BOARD ASS'Y
688		Electrolytic 3.3 \(\mu \) F	25V			
	ECEA25N3R3	-	1	1	IXED RESISTORS	
689	ECEA25N3R3	3.3 /F	25V	R351	ERG2ANJ103	Metal Oxide 10KΩ ± 5% 2W
590	ECQM05682MZ	Polyester 0.0068 F ±20%	50V	R352	ERG2ANJ103	Metal Oxide 10KΩ ± 5% 2W
	ILS			R353	ERG2ANJ103	Metal Oxide 10KΩ ± 5% 2W
	TLT047-999	Peaking Coil	4.7 μH	R354	ERD14TJ472	Carbon 4.7 K $\Omega \pm 5\%$ $1/4$ W
502	TLT180-999	Peaking Coil	18 <i>µ</i> H	R355	ERD14TJ472	Carbon $4.7 \text{K}\Omega \pm 5\% 1/4\text{W}$
603	TLT101-106	Peaking Coil	100 <i>μ</i> Η		-11017104/2	Garbon 4./N1/ I 570 1/4W
604	TLT101-106	Peaking Coil	100 <i>µ</i> H		I	
305	TLT821-999	Peaking Coil	820 <i>µ</i> H	М	ISCELLANEOUS	
					TJS748080	Circuit Board Connector
606	TLT100-999	Peaking Coil	10 <i>µ</i> H	LC301	TLK66054	Chroma Coil, 4.43 MHz Trap
S10	TLK67051	Chroma Coil	107*17	LC302	TLK66056	Chroma Coil, 4.43 MHz Trap
0601				LC304	TLK66056	Chroma Coil, 4.43 MHz Trap
	EFDAN645A01	1H Delay Line		LUJU4	L. \ UUUUUU	- COLUMB COIL 7.43 WITE 119P

Ref. No.	Part No.		Descript	ion		Ref. I	lo.	Part No.		Descrip	tion	
R356	ERD14TJ472	Carbon	4.7ΚΩ	± 5%	1/4W							
R362	ERD14TJ271	Carbon	270Ω	± 5%	1/4W	1		TMK17255	Barrier			
R363	ERD14TJ221	Carbon	220Ω	± 5%	1/4W	ļ					~····	
R365	ERD14TJ221	Carbon	220Ω	± 5%	1/4W			E ·	TNP65321A2	2		
R373	ERD14TJ274	Carbon	270ΚΩ	± 5%	1/4W	(R-Y	, B-Y, G-Y, MAI			ASS"	Y)
R374	ERD14TJ274	Carbon	270ΚΩ	+ 5%	1/4W		EI	XED RESISTORS				
R375	ERD14TJ274	Carbon			1/4W	R254		ERD12FJ680	Carbon	68Ω	+ 5%	6 1/2W
R376	ERC12GK102	Solid			1/2W	R255	·	ERD12FJ560	Carbon	56Ω		6 1/2W
R378	ERC12GK272	Solid			1/2W	R367	•	ERD14TJ152	Carbon	1.5ΚΩ		6 1/4W
R379	ERC12GK272	Solid			1/2W	R368		ERD14FJ222	Carbon	2.2ΚΩ		6 1/4W
11070	21101201272	Jona	2.7114	1.0%	1/200	R551	•	ERG2ANJ332	Metal Oxide			6 1 2W
R380	ERC12GK272	Solid	2.7ΚΩ	±10%	1/2W							
R383	ERC12GK125	Solid			1/2W	R554		ERF53SK3R3	Wire-Wound	3.3Ω	±10%	6 5W
R391	ERD14TJ153	Carbon			1/4W	R555		ERC12GK124	Solid	120K Ω		6 1/2W
R392	ERD14TJ682	Carbon			1/4W	R556		ERD12FJ561	Carbon	560Ω		6 1/2W
11002	121101410002	Carbon	0.0112	_ 5/0	1/444	R557		ERG2CJ101	Metal Oxide	100Ω	± 5%	
cc	NTROLS					R558	•	ERD12FJ181	Carbon	180Ω		6 1/2W
R364	EVT83U15RB22	R-Drive	200ΩΒ			11000	•	CHUIZFJIOI	Carbon	10012	£ 5%	∪ 1/∠¥¥
R366	EVT83U15BB22	B-Drive	200ΩB			R561		ERG2CJ102	Metal Oxide	1ΚΩ	± 5%	6 2W
R370	EVT81U15RB24	R-Low Light	_			R851		ERF5SK3R3	Wire-Wound	3.3Ω	±10%	
R371	EVT81U15GB24	G-Low Light				R853		ERD12FJ1R5	Carbon	1.5Ω		6 1/2W
R372	EVT81U15BB24	B-Low Light				II .	•					
11372	LV 101013BB24	B-LOW LIGHT	201210			R854	•	ERC12ZGK335D	Solid	3.3MΩ		6 1/2W
D200	EVERTUCATION	Common	2ΜΩΒ			R901		ERD14TJ682	Carbon	6.8KΩ		6 1/4W
R382	EVT81US15B26	Screen	∠INI71P			R902		ERD14TJ683	Carbon	6.8KΩ		6 1/4W
						R903		ERD14TJ222	Carbon	2.2ΚΩ		1/4W
	XED CAPACITORS		0.0=		05014	R904		ERD14TJ682	Carbon	6.8KΩ		6 1/4W
C351	ECEA250V3R3	Electrolytic	3.3 <i>µ</i> F		250V	R905		ERD14TJ682	Carbon	6.8KΩ		6 1/4W
C352	ECKD1H391KB	Ceramic	390 pF ±1		50V	R906		ERD14TJ222	Carbon	2.2ΚΩ		5 1/4W
C353	ECKD1H331KB	Ceramic	330 pF ±1		50V	R907		ERD14TJ682	Carbon	6.8KΩ	± 5%	6 1/4W
C354 C355	ECKD1H331KB ECKD2H103PE	Ceramic Ceramic	330 pF ±1 0.01 µF +1		50V 0% 500V	R908		ERD14TJ682	Carbon	6.8KΩ	± 5%	6 1/4W
C356	ECKD2H103PE	Ceramic	0.01#F +10	OO0/	0% E00.V	R909		EDD14T 1222	Carbon	2.2ΚΩ	± E0/	5 1/4W
C357	ECKD2H103PE	1	0.01#F +10			R910		ERD14TJ222 ERD14TJ102	Carbon	1ΚΩ		5 1/4VV 5 1/4W
C358	ECEA160N1Y	Electrolytic	1μF	00 <i>7</i> 6	160V	11			1	1ΚΩ		5 1/4VV 5 1/4W
C359	ECEA160N1Y	Electrolytic	1 <i>µ</i> F		160V	R911		ERD14TJ102	Carbon	1 1/22	I 0%	3 1/4444
2360 ·	ECEA160N1Y	Electrolytic	1/4F		160V	R912		EDD14T1164	Carbon	150ΚΩ	J. E0/	3 1/4W
2000	LCLATOONT	Liectiorytic	1,~1		100 v	R913		ERD14TJ154 ERD14TJ154	Carbon	150KΩ		3 1/4W
C362	ECKD2H101KA	Ceramic	100 pF ±1	00/	500V	R914		ERD14TJ154	Carbon	150KΩ		5 1/4W
2364	ECKD3D391KB9	Ceramic	390 pF ±1		2KV	R915	•	ERD14FJ222	Carbon	2.2ΚΩ		5 1/4W
3004	LCKDSDS51KB9	Ceraiine	390 pr ±1	0/0	ZKV	R916	•	ERD14FJ821	Carbon	820Ω		
	ILS											
L352	TLT121-999	Peaking Coil			120 µH	R917		ERD14TJ102	Carbon	1ΚΩ		1/4W
353	TLT068-999	Peaking Coil			6.8 <i>µ</i> H	R918		ERD14FJ471	Carbon	470Ω		1/4W
L354	TLT121-999	Peaking Coil			120 <i>µ</i> H	R919		ERD14TJ102	Carbon	1ΚΩ	± 5%	5 1/4W
							CC	NTROL		_		
	ODES & TRANSIST					R924		EVTT0AA00B53	(R-Y) Adj.	5ΚΩΒ	3	
D352	TVSUF2	Diode										
0353	TVSUF2	Diode					FI	XED CAPACITORS				
0354	TVSUF2	Diode				C254	-	ECEA6V330L	Electrolytic	330µF		6'
ΓR351	2SC1550	Transistor, B				C355		ECEA25N3R3	Electrolytic	3.3 <i>µ</i> F		25
TR352	2SC1550	Transistor, R	l-Out			C551		ECQE4104KZ	Polyester	$0.1 \mu F \pm$	10%	400
						C554		ECKD3D102KB8	Į.	.001#F±		2K'
FR353	2SC1550	Transistor, G	-Out			C555		ECKD1H103PF	Ceramic	0.01 <i>µ</i> F +	100% -	-0% 50'
MIS	SCELLANEOUS			-		C556		ECQD15H822K	Polyester 0.0	0082 <i>µ</i> F±	10%	2.5K
	TJS25961	CRT Socket				C557		ECQW15683K	Polyester 0	.068 <i>µ</i> F ±	10%	1.5K
	TJT487	1P Coupler				C558		ECQM05683MZ	Polyester 0			50
	TJT581	6P Coupler				C559		ECEA160V4R7	Electrolytic			160
	TJT683	4P Coupler				C560		ECKD3D561KB9	Ceramic	560 pF ±	10%	2K
		4P Terminal	Cooket							- P		
	TJT885						- 1					
	TJT885	4r Terminal	Socker			C561	1	ECQM05274MZ	Polyester	0.27 <i>µ</i> F ±	20%	50

Ref. No.	Part No.	Description		Ref. No.	Part No.		Description	
C563	ECKD3D182KB8	Ceramic 0.0018#F ±10%	2KV	R510	ERD14TJ562	Carbon	5.6KΩ ± 5% 1	/4W
C564	ECKD3D102KB8	Ceramic 0.001#F ±10%	2KV	R511	ERD14TJ152	Carbon	1.5 K Ω \pm 5% 1	/4W
C565	ECKD3D821KB8	Ceramic 820 pF ±10%	2KV	R512	ERD14TJ272	Carbon	2.7 K Ω \pm 5% 1	1/4W
C566	ECQM05274MZ	Polyester 0.27 µF ±20%	50V	R513	ERD14TJ153	Carbon	$15K\Omega \pm 5\%$ 1	1/4W
C567	ECEA160V10Q	Electrolytic 10#F	160V	R514	ERD14TJ271	Carbon	$270\Omega \pm 5\%$ 1	1/4W
0054	E0011344044D	Polyester 0.1 \(\mu \)F \(\pm \)20%	200V	R515	ERD14TJ392	Carbon	3.9KΩ ± 5% 1	1/4W
C851	ECQU2A104MD		200V	R516	ERD14TJ332	Carbon	3.3 K Ω \pm 5% 1	
C852	ECQU2A473MD		200V	R517	ERD14TJ682	Carbon	6.8 K Ω \pm 5% 1	
C853	ECQU2A104MD	,	25V	R518	ERD14TJ392	Carbon	3.9 K Ω \pm 5% 1	
C901 C902	ECEA25V47L ECQM05334MZ	Electrolytic 47 \(\mu \)F Polyester 0.33 \(\mu \)F \(\pm \)20%	50V	R519 •	ERD14FJ680	Carbon	$68\Omega \pm 5\%$ 1	
		0.00//5 1.000/	E0\/	DESO	EDD14T 1506	Carbon	5.6Ω ± 5% 1	1/4W
C903	ECOM05334MZ	Polyester 0.33 µF ±20%	50V	R520	ERD14TJ5R6	Carbon	$470\Omega \pm 5\%$	
C904	ECQM05334MZ	Polyester 0.33 \(F \pm \)20%	50V	R521	ERD14TJ471	Carbon	3.3 K $\Omega \pm 5\%$	
C905	ECEA25V3R3L	Electrolytic 3.3 #F	25V	R523	ERD14TJ332		$4.7K\Omega \pm 5\%$	3W
	1			R525	ERG3ANJ472	Metal Oxide		1W
CC	ILS			R526	ERG1ANJ562	Metal Oxide	5.6 K $\Omega \pm 5$ %	
L551	TLH6615	Coil, V-Lin						1W
L552	TLH6814	Coil, V-Lin		R528	ERG1ANJ822	Metal Oxide		1W
L557	TLR69452	Coil V-Lin		R529 •	ERD12FHJ330	Carbon	$33\Omega \pm 5\%$	
L558	TLH6918	Coil, Tuning Coil		R530 •	ERD12FJ101	Carbon	$100\Omega \pm 5\%$	
L559	TLT682-109	Peaking Coil,	6.8MH	R531	ERQ12HJ1R0	Fuse	$1\Omega \pm 5\%$	
				R532	ERQ12HJ3R3	Fuse	$3.3\Omega \pm 5\%$	1/2W
L851	TLP6556	Coil, Line Filter		R533	ERF3SKR33	Wire-Wound	0.33Ω ±10%	3W
	ANCEODMED				ERD12FJ3R3	Carbon	$3.3\Omega \pm 5\%$	1/2W
	RANSFORMER TLH6764	Transformer		R540	ERD18FJ100	Carbon	$10\Omega \pm 5\%$	
T551	ILH0/04	Transformer		1	ONTROL			
DI	ODES & TRANSIS	TORS		R534	EVTEOUS15B53	H-Hold	5ΚΩΒ	
D361	OA90	Diode		1	·			
D551	TVSSB2C	Diode		F	IXED CAPACITORS	3		
D552	TVSSB2C	Diode		C501	I ECEA50V1L	Electrolytic	1 <i>µ</i> F	50V
D553	TVSTD15M	Diode		C502	ECQM05103KZ	Polyester	0.01 µF ± 10%	50V
D851	ERPF6BON330A	Poristor		C503	ECQM05103KZ	Polyester	0.01 \(F \pm 10\)%	50V
D031	LITTI OBOTIOGOA	1 01.50		C504	ECKD1H122MB	Ceramic 0.	0012#F ±20%	50V
D901	MA161	Diode		C505	ECEA50N1	Electrolytic	1 <i>µ</i> F	50V
D901	MA161	Diode		1		,		
D902 D903	MA161	Diode		C506	ECQM05333MZ	Polvester (0.033 F ±20%	50V
	2SC828A	Transistor, R-Y Amp		C507	ECEA50V10L	Electrolytic		50V
TR901		Transistor, G-Y Amp		C508	ECEA16V10L	Electrolytic		16V
TR902	2SC828A	Transistor, G-1 Amp		C509	ECQM05273KZ		0.027 F ±10%	50V
	0000000	Transistor, B-Y Amp		C510	ECQF4822JZ		0082 \(F \pm \) 5%	400V
TR903 TR904	2SC828A 2SC828	Transistor, Pals Amp		10010	200: 402202			
,	1	•		C511	ECQM05223MZ	Polyester (0.022 µF ±20%	50V
м	ISCELLANEOUS			C513	ECQM05123KZ	Polyester (0.012 \mu F ± 10%	50V
•••	TJC3316-2	Fuse Holder		C517	ECEA160V10Q	Electrolytic	10 //F	160V
	TJS22150	Deflection Yoke Socket		C518	ECKD2H102KB		0.001 F ± 10%	500V
F851,852	TSF62202	Fuse, 2A		C523	ECKD2H331KB	Ceramic	330 pF ±10%	500V
F853	TSF62162	Fuse, 1.6A						
SW851	TSE346	Switch for Service		C524	ECKD2H103PE	Ceramic	0.01 #F +100% -0	0% 50 0 ∨
•				C525	ECEA350V4R7	Electrolytic		350V
Ήτ	NP65318AZ (PU	LSE AMP, PHASE SPLIT,		C526	ECKD1H391KB	Ceramic	$390 pF \pm 10\%$	50V
H-O	SC & H-DRIVE	CIRCUIT BOARD ASS'Y)		C528	ECEB35V470L	Electrolytic	470 F	35V
				C529	ECEB35V470L	Electrolytic	470 <i>µ</i> F	35V
	XED RESISTORS						0.04 (/E + 4.00%)	00% 50%
R501	ERD14TJ332		% 1/4W	C530	ECKD1H103PF	Ceramic	0.01 \(\mu \text{F} + 100\% - 1	
R502	ERD14TJ103	Carbon $10K\Omega \pm 59$	% 1/4W	C531	ECKD1H471KB	Ceramic	470 pF ±10%	50V
	ERD14TJ681	Carbon $680\Omega \pm 59$	% 1/4W					
R503		Carbon $82\Omega \pm 59$	% 1/4W		COILS			
R503	ERD14TJ820			1	1 TI TE 40 400	Peaking Coi	5.4Mh	1
R503 R504	1		% 1/4W	L501	TLT542-106	reaking Cor	5.41011	•
R503	ERD14TJ820 ERD14TJ681	_	% 1/4W	L501 L502	TLT820-999	Peaking Coi		
R503 R504 R505	ERD14TJ681	Carbon $680\Omega \pm 59$		L502				
R503 R504 R505 R507	ERD14TJ681 ERD14TJ562	Carbon $680\Omega \pm 50$ Carbon $5.6K\Omega \pm 50$	% 1/4W	L502 L503	TLT820-999 TLR69402	Peaking Coi		
R503 R504 R505	ERD14TJ681	Carbon $680\Omega \pm 50$ Carbon $5.6K\Omega \pm 50$ Carbon $5.6K\Omega \pm 50$		L502	TLT820-999	Peaking Coi Coil	82#1	4

Ref. No.	Part No.		Descrip	tion		Ref. I	lo.	Part No.		Descrip	tio	n	
L506	TLT082-106	Peaking Coil		8.2	Н	R438		ERF5SJ101	Wire-Wound			5%	
						R439		ERD14TJ100	Carbon	10Ω			1/4W
	RANSFORMERS					R440		ERD14TJ273	Carbon	27ΚΩ			1/4W
T501	TLH6302-2	Transformer,				R441		ERF2ATK4R7	Wire Wound			10%	
T502	TLH6427	Transformer,	, H-Drive			R443		ERD12TJ563	Carbon	56ΚΩ	,±	5%	1/2W
1	IODES & TRANSIS					R444		ERD14TJ103	Carbon	10ΚΩ			1/4W
D501	OA95	Diode				R445	•	ERD14FJ6R8	Carbon	6.8Ω			1/4W
D502	OA95	Diode				R446		ERD14TJ100	Carbon	10Ω			1/4W
D503	TVSHF1	Diode				R447		ERD14TJ221	Carbon	220Ω			1/4W
D504	TVSS34	Diode				R454		ERD12TJ821	Carbon	820Ω	土	5%	1/2W
TR501	2SA564A (PQRS)	Transistor, Ph	hase Split							F000		E0/	4 / 414 /
	2000000 4 (20000)		000			R456		ERD14TJ561	Carbon	560Ω			1/4W
TR502	2SC828A (PQRS)	Transistor, H				R457		ERD14TJ222	Carbon	2.2ΚΩ			1/4W
TR503	2SC1685 (PQRS)	Transistor, Pu	-			R458		ERD14TJ153	Carbon	15KΩ			1/4W
TR504	2SD198H	Transistor, H	-Drive			R459		ERG1ANJ181	Metal Oxide			5% 5%	1W
MI	ISCELLANEOUS					R460		ERD14TJ101	Carbon	100Ω	土	5%	1/4W
		ı				R462		ERD14TJ102	Carbon	1ΚΩ	+	5%	1/4W
	TJS748080	Circuit Board	Connect	or		R463	_	ERD14FJ182	Carbon	1.8KΩ			1/4W
	,307-1000	Siredit Boald	. 501111601			R464	•	ERD14FJ182	Carbon	6.8KΩ			1/4W
V 7	TNP65317CZ (V-0	OSC, V-AMP	V-DRI	VE &		R471		ERD14TJ102	Carbon	1ΚΩ			1/4W
	SIDE PINC, CIR												
							CC	ONTROLS					
FU	XED RESISTORS					R423,4	25	EVTF7US15364	Height, V-Li	n			
R401	ERD14TJ332	Carbon	3,3KΩ	± 5%	1/4W					100KΩB			
R402	ERD14TJ124	Carbon	120KΩ	± 5%	1/4W	R432		EVTS0AA00B52	V-Bias	500ΩB	,		
R403	ERD14TJ562	Carbon	5.6 K Ω	± 5%	1/4W	R448		EVTE9US15C15	V-Hold	100ΚΩΟ			
R404	ERD14TJ822	Carbon	8.2KΩ		1/4W	R455		EVTS0AA00B23	V-Pinc	2ΚΩΒ			:
R405	ERD14TJ222	Carbon	2.2ΚΩ	± 5%	1/4W	R461		EVT72AA00B15	V-Sub Hold	100ΚΩΒ			
R406	ERD14TJ682	Carbon	6.8KΩ		1/4W		FI	XED CAPACITORS					-
R407	ERD14TJ272	Carbon	2.7ΚΩ	± 5%	1/4W	C401		ECEA50V1L	Electrolytic	1 <i>µ</i> F			50V
R408	ERD14TJ152	Carbon	1.5KΩ		1/4W	C402		ECQM05153MZ	Polyester (50V
R409	ERD14TJ122	Carbon	1.2KΩ		1/4W	C403		ECQM05273MZ	Polyester (50V
R410	ERD14TJ472	Carbon	4.7 KΩ	± 5%	1/4W	C404 C405		ECQM05154MZ ECSZ25EF1K	Polyester Eletrolytic	0.15#F±	.20%	6	50,V 25V
R411	ERD14TJ330	Carbon	33Ω	+ 5%	1/4W	C405		ECSZZSEFIK	Eletrorytic	1,741			25 V
R412	ERD14TJ123	Carbon	12ΚΩ		1/4W	C406		ECEA50V1L	Electrolytic	1 <i>µ</i> F			50V
R414	ERD14TJ273	Carbon	27ΚΩ		1/4W	C408		ECQM05683MZ).068 <i>µ</i> F±	209	6	50V
R415	ERD14TJ103	Carbon	10ΚΩ		1/4W	C409		ECQM05683MZ	,).068 μ F ±			50V
R416	ERD14TJ472	Carbon	4.7ΚΩ		1/4W	C410		ECQM05223MZ		0.068#F±			50V
						C412		ECAF25ER47	Electrolytic				25V
R417	ERD14TJ223	Carbon	22ΚΩ		1/4W								
R418	ERD14TJ472	Carbon	$4.7 \text{K}\Omega$		1/4W	C413		ECSZ25EF3R3	Electrolytic				25V
R419	ERD14TJ472	Carbon	4.7 K Ω		1/4W	C414		ECSZ25EF3R3	Electrolytic				25V
R420	ERD14TJ121	Carbon	120Ω		1/4W	C415		ECQM05474MZ	Polyester	0.47 µF ±			50V
R421	ERD14TJ101	Carbon	100Ω	± 5%	1/4W	C416		ECQM053334MZ	Polyester	0.33 µF ±	.209	6	50V
					4.6	C417		ECEA50V10L	Electrolytic	10 <i>µ</i> F			50V
R422	ERD14TJ103	Carbon	10ΚΩ		1/4W	С				4 =			2011
R424	ERD14TJ332	Carbon	3.3KΩ		1/4W	C418		ECEA63V4R7	Electrolytic		400	,	63V
R426	ERD14TJ152	Carbon	1.5KΩ		1/4W	C419		ECKD2H471KA	Ceramic	470 pF ±	.10%	0	500V
R427	ERD14TJ181	Carbon	180Ω		1/4W	C420		ECEA160V47	Electrolytic				160V
R428	ERD14TJ273	Carbon	27ΚΩ	± 5%	1/4W	C421		ECEA160V4R7	Electrolytic		200	%	160V 500V
R429	ERD14TJ103	Carbon	10ΚΩ	+ 50/	1/4W	C422		ECKD2H222MD	Ceramic 0.	しし∠∠ルド 土	.∠∪7	0	5000
R429	ERD14TJ333	Carbon	33KΩ		1/4W	C423		ECEB63V330V	Electrolytic	330 45			63∨
R431	ERD1413333	Carbon	100Ω		1/4W	C423		ECEA16N4R7Z	Electrolytic				16V
R433	ERD14TJ153	Carbon	15KΩ		1/4W	C424		ECEA16V33L	Electrolytic	33 <i>µ</i> F			16V
R434	ERD14TJ102	Carbon	15ΚΩ		1/4W	C426		ECEA35V100L	Electrolytic				35V
11404	LIDIAIDIO	Janbon	11/12	± 57	, 1, 777	C427		ECEA50N3R3Z	Electrolytic				50V
R435	ERG2ANJ152	Metal Oxide	1.5ΚΩ	± 5%	2W	U-20		COLADONOTOL	Z,SSti Stytic	3.07			50 7
		1	1.5ΚΩ	± 5%		C453		ECEA35V100L	Electrolytic	100 <i>µ</i> F			35V
R436	ERG2ANJ152								,				

Ref. No	o. Part No.	Description	Ref. N	o. Part No.	Description
C460 C470	ECEA50N3R3U		0V S T	NP65506 (POWER	CIRCUIT BOARD ASS'Y)
C470	ECEA50N1	Electrolytic 50 ^{\mu} F	1 1	FIXED RESISTORS	
	COILS		R801	ERD12TJ104	Carbon 100K Ω ± 5% 1/2W
L401	TLT101-999	Peaking Coil 100#		ERG1ANJ221	Metal Oxide $220\Omega \pm 5\%$ 1W
L402	TLQ221-107	Peaking Coil 220#	il	ERW2PA1R0	Wire-Wound 11Ω 2W
	124221 707	r saming con	R806	ERD12TJ563	Carbon $56K\Omega \pm 5\% 1/2W$
	TRANSFORMER		R807	ERD14TJ222	Carbon 2.2K Ω ± 5% 1/4W
T401	TLH67341	Transformer			2.2.1.1
	,		R808	ERD14TJ103	Carbon $10K\Omega \pm 5\% 1/4W$
	DIODES & TRANSIS	STORS	R809	ERD14TJ681	Carbon $680\Omega \pm 5\% 1/4W$
D401	MA161	Diode	R810	ERD14SJ392	Carbon $3.9K\Omega \pm 5\% 1/4W$
D402	MA26W	Diode	R811	ERD12TJ103	Carbon $10K\Omega \pm 5\% 1/2W$
D403	TVSRA1Z	Diode	R812	ERD12TJ333	Carbon 33K Ω ± 5% 1/2W
D404	MA26W	Diode			
D405	TVSRA1Z	Diode	R814	ERD14TJ222	Carbon $2.2K\Omega \pm 5\% 1/4W$
			R817	ERD12TJ392	Carbon 3.9K Ω ± 5% 1/2W
D406	MA161	Diode	R818	ERD14TJ151	Carbon $150\Omega \pm 5\% 1/4W$
D407	OA90	Diode	R819	ERF3SJ820	Wire-Wound $82\Omega \pm 5\%$ 3W
D409	MA161	Diode	R821	ERQ12HJ101	Fuse $100\Omega \pm 5\% 1/2W$
TR401	2SA564A	Transistor, Sync Amp			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TR402	3SF11Q	Transistor, V-OSC	R822	ERD14TJ153	Carbon 15K Ω ± 5% 1/4W
			R823	ERW2PA1R0	Wire-wound 1Ω 2W
TR403	2SC828A (QRS)	Transistor, V-Switching	R824	ERD12TJ102	Fuse $1K\Omega \pm 5\% 1/2W$
TR404	2SC828A (QRS)	Transistor, V-Amp		,	
TR405	2SC1446	Transistor, V-Drive		CONTROL	
TR406	2SC1226A-C	Transistor, Side Pinc	R813	EVTS3AA00B13	114V Adj. 1ΚΩΒ
	MISCELLANEOUS			FIXED CAPACITOR	
	TJS748080	Circuit Board Connector	C801	ECKD2H472PE6	
		Siredit Bodia Commeter	C802	ECKD2H472PE6	Ceramic 0.0047 µF +100% -0% 500V
(F) TNP	71109DZ (BUFFE	R CIRCUIT BOARD ASS'Y)	C803	ECKD2H472PE6	Ceramic 0.0047 #F +100% -0% 500V
			C804	ECKD2H472PE6	Ceramic 0.0047 #F +100% -0% 500V
	FIXED RESISTORS		C805	ECQM2473MZ	Polyester 0.047 #F ±20% 200V
R191	ERD14TJ152	Carbon 1.5K Ω ± 5% 1/4W			
R192	ERD14TJ392	Carbon $3.9K\Omega \pm 5\% 1/4W$	C806	ECEA16N10	Electrolytic 10 µF 16V
R193	ERD14TJ822	Carbon $8.2K\Omega \pm 5\% 1/4W$	C817	ECKDAL472PE	Ceramic 0.0047 µF
R194	ERD14TJ101	Carbon $100\Omega \pm 5\% 1/4W$	C812	ECEA160V47	Electrolytic 47 µF 160V
R195	ERD14TJ561	Carbon $560\Omega \pm 5\% 1/4W$	C813	ECEA160V1	Electrolytic 1 HF 160V
			C814	ECQM4103MZ	Polyester 0.01#F ±20% 400V
	CONTROL				
R196	EVTS3AA00B32	SND REJ. 300ΩB	C816	ECEB160V220	Electrolytic 220 \(\mu \)F 160V
1	FIXED CAPACITOR	5		COILS	
C191	ECCD1H100C	Ceramic 10 pF ±0.25 pF 50	V L801	TLP6503-1	Coil, Line Filter
C192	ECCD1H060C	Ceramic 6 pF ±0.25pF 50	V L803	TLR69401	Coil, Ring Filter
C193	ECKD1H103PF	Ceramic 0.01 \(\mu \text{F} + 100\% - 0\% \) 50	V L804	TLR69401	Coil, Ring Filter
C194	ECKD1H102MB	Ceramic 0.001 #F ±20% 50)V		
C195	ECCD1H010C	Ceramic 1 pF ±0.25pF 50)V	TRANSFORMERS	
			T801	TLP6952	Transformer
C196	ECCD1H040C	Ceramic 4 pF ±0.25pF 50	V	TLP6901	Transformer
C197	ECCD1H120K	Ceramic 12 pF ±10% 50	IV		
C198	ECKD1H103PF	Ceramic 0.01#F +100% -0% 50		DIODES & TRANSIS	STORS
			D801	TVSMR1C	Diode
	COILS		D802	TVSMR1C	Diode
L191	TLT022-999	Peaking Coil 2.2#H	D803	TVSMR1C	Diode
L192	TL163356	Coil, 40.4 MHz	D804	TVSMR1C	Diode
-	TRANSFORMER		D805	TVSSB2H	Diode
T191	TLI61653	Transformer	D806	TVSSV3-1	Diode
			D807	TVSVR61	Diode
٦	TRANSISTORS		D808	TVSRA1Z	Diode
	12001200	IT-parietas D. CC	D809	TVSEQB01-11	Diode
TR 191	2SC1360	Transistor Buffer	D009	1 1 2 2 2 2 2 2 1 - 1 1	Diode

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
D811	TVSSV04	Diode Diode			IS MOUNTING PARTS
D812	TVSRA1Z			FOR MODE	E 10-033/10-03E0
D813	TVSERB24-04	Diode		TIDCOOO	Focus Resistor Mounting Plate
TR802	2SD299	Transistor REG		TJB6332	
TR803	TVS2SA636	Transistor DC AMP		TJS10811	Socket for Transistor TR451 & TR452
TR804	2SC1446	Transistor DEF		TJS24024	20P Socket
				TJS29911	Socket for Transistor TR851, TR551
TR805	2SC1384	Transistor PULSE AMP		TJS29911	Socket for Transistor TR251
				TJS48980	6P Coupler
IVII	SCELLANEOUS	10: 10: 10		TJS788020	Circuit Board Connector
	TJS748080	Circuit Board Connector		TJT494	6P Connector
				TJT787	Pin
					Pin
T TNP6	5925AZ (TUNER	CIRCUIT BOARD ASS'Y)		TJT791	
				TLF69309SK	Flyback Transformer
FI.	XED RESISTORS			TNP61176AB	CRT Socket, Chroma Out Circuit Board
R258	ERD14TJ562	Carbon 5.6K Ω ± 5% 1/4W		T11005110	Ass'y Y
R660	ERD14TJ683	Carbon $68K\Omega \pm 5\% 1/4W$		TNP65113	V-IF, S-IF, ML, AGC, ABL, 1st Video &
R815	ERD12TJ184	Carbon 180K Ω ± 5% 1/2W			2nd Video Circuit Board Ass'y (A
R816	ERD12TJ154	Carbon 150K Ω ± 5% 1/2W		TNP65317CZ	V-OSC, V-Amp, V-Drive & Side Pinc
R91	ERD12FJ153	Carbon $15K\Omega \pm 5\% 1/2W$			Circuit Board Ass'y ♥
-				TNP65318AZ	Pulse Amp, Phase Split, H-OSC, H-Drive
R93	ERD14TJ562	Carbon 5.6K Ω ± 5% 1/4W			Circuit Board Ass'y (A)
R94	ERD14TJ563	Carbon $56K\Omega \pm 5\% 1/4W$			
R95	ERD14TJ273	Carbon $27K\Omega \pm 5\% 1/4W$		TNP65321	R-Y, B-Y, G-Y, Main Circuit Board Ass'y (E)
				TNP65427BZ	Chroma, BLK Amp & Video Drive Circuit Board Ass'y ®
co	NTROL		ľ	TNP65506	Power Circuit Board Ass'y (\$)
R92		30V Adj. 5KΩB	}	TSX1115	Power Supply Cord
1132	EV 135AA00850	3012B		TWJ61805-1	High Voltage Anode Lead Ass'y
			C175	ECEB35V1000L	Electrolytic 1000 µF 35V
			C251	ECKD1H103PF	Ceramic 0.01 µF +100% -0% 50V
FI	XED CAPACITORS		C451	ECEA160N1Y	Electrolytic 1 μ F 160V
C816	ECKD2H103PE	Ceramic 0.01 \(\mu \text{F} +100\% -0\% 500 \text{V} \)	C451	ECEB63V100L	Electrolytic 100 µF 63V
C91	ECKD2H222PE	Ceramic 0.0022 #F +100% -0% 500V	C552		
C92	ECEA16V10L	Electrolytic 10#F 16V	C552	ECKD3D182KB9	Ceramic 0.0018 µF ±10% 2KV
C93	ECEA16V10L	Electrolytic 10#F 16V	CECC	FORDOLINGARD	Ceramic
C94	ECKD1H103PF	Ceramic 0.01/F +100% -0% 50V	C569,	ECKD2H821KB	
	_51.0 11710011	3.577 1 100/0 - 0/0 30 0	C571	ECKD2H151KA	Ceramic 150 pF ± 10% 500V
C95	ECEA50V1L	Electrolytic 1 µF 50V	C572	ECKD3K151KZ	Ceramic 150 pF ±10% 1KV
C96	ECKD1H103PF	Ceramic 0.01 #F +100% -0% 50V	C573	ECQM05104MZ	Polyestor 0.1 µF ±20% 50V
C96 C97	ECQM05104MZ	Polyester 0.1 #F ±20% 50V	C808	ECQU2A683MD	Polyestor 0.068 µF ±20%
C98	ECKD1H103PF				0.535
			C810	ECQU2A683MD	Polyestor 0.068 µF ±20%
C99	ECEA16V47L	Electrolytic 47#F 16V	C811	ECKD2H222KB	Ceramic $0.0022 \mu F \pm 10\%$ 500V
			C820	ECKD2H102KB	Ceramic 0,001 µF ±10% 500V
			C854	ECEP400H330W	Electrolytic 330 µF 400V
			D451	TVSRA1Z	Diode
IC	& TRANSISTOR				
IC91	TVSUPC574J	I.C.	L553	TLH6818	Coil, H-Choke
TR91	2SA564A	Transistor AFC DEFEAT	L556	TLR69451	Coil, Ring Filter
			R182	EVDNTAS10B53	Variable Resistor 5KΩB
			R185	ERD12FJ3R3	Carbon $3.3\Omega \pm 5\% 1/2W$
			R187	ERQ12HJ100	Fuse $10\Omega \pm 5\% 1/2W$
MI	SCELLANEOUS	.02.00	R316	ERD14TJ222	Carbon 2.2K Ω ± 5% 1/4W
	TJT487	1P Coupler	R451	ERG2CJ121	Metal Oxide 120 Ω ± 5% 2W
	TJT885	4P Terminal Socket	R452	ERW12PK1R2	Wire-wound $1.2\Omega \pm 10\% 1/2W$
	11		R453	ERW12PK1R2	Wire-wound 1.2 Ω ±10% 1/2W
			R560	ERC12GK105	Solid 100KΩ ±10% 1/2W
			R562	ERF7SK8R2	Wire-wound 8.2Ω ±10% 7W
			1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L		

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
R571	EVMR1GS20B17	Control Focus 10MΩB	?	TBX6560	Knob, Bright & Contrast
R572	ERR2HHK336	H-Resistor 3.3MΩ ±10% 2W	8	TBX6560-1	Knob, Main Switch
R573	ERD14FJ102	Carbon 1KΩ ± 5% 1/4W	9	TEM78931	DY Holder Ass'y
R805	ERG2ANJ101	Metal Oxide 100Ω ± 5% 2W	10	TES5201	Coil, Spring
S551	TSX913	Power Supply Cord	Ð	THE215-5S	Screw for Rear Cover Mounting
TR251	2SD198	Transistor, Audio Out	12	TJS27990	Earphone Terminal
TR451	2SC1450S	Transistor, Vert Out	13	TJS88980	6P Plug
TR452	2SA766S	Transistor, Vert Out	10	TJT822	Plug Pin
TR551	2SD380	Transistor, Horizontal Out	<u>(5)</u>	TKE175101S	Escutcheon
TR851	2SD380	Transistor, APF	16	TKK170519	Cord Mounting Rubber
T402	TLV6252	Transformer, Vert Out	0	TKP1710991AS	Control Panel Ass'y
T851	TLP6286	Heater Transformer	18	TLK69704	Degaussing Coil
			19	TLY5435S	Deflection Yoke
	TUNER M	OUNTING PARTS	20	TMM1551	CRT Rubber Cushion
		L TC-83S/TC-83EU	20	TNS1105S	Convergence Board Ass'y
				,	
1	TJS64024	20P Plug		TSF62102	Fuse, 1.2A (Spare in Fan Bag)
2	TJT690	6P Coupler		TSF62162	Fuse, 1.6A (Spare in Fan Bag)
① ② ③ ④	TJT792	Pin		XFKU0183S	Rear Cover Ass'y
4	TNP65925AZ	Tuner Circuit Board Ass'y 🗇	22	XFKY0183SR	Cabinet Ass'y for Model TC-83S (R)
5	TNP71109DZ	Buffer Circuit Board Ass'y 🕞	23	XFKY0183S	Cabinet Ass'y for Model TC-83S (W)
6)	TNV77303EF	UHF, VHF Tuner	29	XSC3+12FCS	Screw for Antenna Mounting
$\overset{\circ}{\mathcal{D}}$	TVL322	Neon Lamp, (Red)	23	470ESB22	Picture Tube
6 7 8	TVL332	Neon Lamp, (Green)	26	XFMK0183S	Purity Correctional Magnet
C180	ECEA16V10L	Electrolytic 10µF 16V		711 111110	
C181	ECCD1H121K	Ceramic 120 pF ±10% 50V			TURE TUBE MOUNTING
		10,000		PARISFORM	ODEL TC-83EU ONLY
R184	EVV58AF25C14	Control, Contrast $10K\Omega C$ Carbon $1K\Omega \pm 5\% 1/4W$	①	EAS12D41SM	Speaker
R185	ERD14TJ102	Control Sound 50KΩL	C251	ECKD2H103PF	Ceramic 0.01 µF +100% -0% 500V
R259	EVAQ0U01AL54	-	R256	ERD12TJ560	Carbon 56Ω 1/2W
R327	EVV58AF25A14	_	D251	ERZ08A3K101	Varistor
R661	EVAQ0U01AB14	Control Color 10KΩB	T251	ETA48M1A	Audio Output Transformer
R662	ERD14TJ472	Carbon 4.7K Ω ± 5% 1/4W			
SW101	ESB5027	ML Switch	2	TBM17521	Seal, IC, Transistor
SW801	EVQE6MF25	Switch, ALL OFF	3	TBM17683	Name Plate, Model No. (TC-83EU only)
SW802	ESB7916	Push Switch	4	TBM80368	Badge, National
SW91	TSE466-1	Channel Selector Ass'y	⑤	TBX17513	Knob, Color & Vol.
	NATENIALA TERM	INAL BOARD MOUNTING	6	TBX17591	Knob, Power Push
-			1		1
	PARTS FOR MO	ODEL 10-838/10-83EU	10	TBX6560	Knob, Bright & Contrast
	PARTS FOR M	ODEL TC-83S/TC-83EU			Knob, Bright & Contrast Knob, Main Switch
			8	TBX6560-1	Knob, Main Switch
	ECKDDS101MB	Ceramic 100 pF ±20%	8 9	TBX6560-1 TEM78931	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y
	ECKDDS101MB ECKDDS471MB	Ceramic 100 pF ±20% Ceramic 470 pF ±20%	(8) (9) (10)	TBX6560-1 TEM78931 TES5201	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring
	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S	Ceramic 100 pF ±20% Ceramic 470 pF ±20% Antenna Terminal Board Ass'y	8 9	TBX6560-1 TEM78931	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y
	ECKDDS101MB ECKDDS471MB	Ceramic 100 pF ±20% Ceramic 470 pF ±20%	(8) (9) (1) (1) (2)	TBX6560-1 TEM78931 TES5201	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring
	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931	Ceramic 100 pF ±20% Ceramic 470 pF ±20% Antenna Terminal Board Ass'y	(8) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting
Mo	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931	Ceramic 100 pF ±20% Ceramic 470 pF ±20% Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board		TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal
МС	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931	Ceramic 100 pF ±20% Ceramic 470 pF ±20% Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board		TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S TJS27990 TJS88980	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal 6P Plug
	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931 CABINET DUNTING PARTS	Ceramic 100 pF ±20% Ceramic 470 pF ±20% Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board		TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S TJS27990 TJS88980 TJT822	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal 6P Plug Plug Pin
①	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931 CABINET DUNTING PARTS	Ceramic 100 pF ±20% Ceramic 470 pF ±20% Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board & PICTURE TUBE FOR MODEL TC-83S ONLY Speaker	8 9 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S TJS27990 TJS88980 TJT822 TKE175101S	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal 6P Plug Plug Pin Escutcheon
① C251	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931 CABINET DUNTING PARTS EAS12D41SM ECKD2H103PF	Ceramic 100 pF ±20% Ceramic 470 pF ±20% Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board & PICTURE TUBE FOR MODEL TC-83S ONLY Speaker Ceramic 0.01 µF +100% -0% 500V		TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S TJS27990 TJS88980 TJT822 TKE175101S TKK170519	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal 6P Plug Plug Pin Escutcheon Cord Mounting Rubber
① C251 R256	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931 CABINET DUNTING PARTS EAS12D41SM ECKD2H103PF ERD12TJ560	Ceramic 100 pF \pm 20% Ceramic 470 pF \pm 20% Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board & PICTURE TUBE FOR MODEL TC-83S ONLY Speaker Ceramic 0.01 μ F +100% -0% 500V Carbon 56 Ω \pm 5% 1/2W	8 9 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S TJS27990 TJS88980 TJT822 TKE175101S TKK170519	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal 6P Plug Plug Pin Escutcheon Cord Mounting Rubber Control Panel Ass'y
① C251 R256 D251	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931 CABINET DUNTING PARTS EAS12D41SM ECKD2H103PF ERD12TJ560 ERZ08A3K101	Ceramic 100 pF \pm 20% Ceramic 470 pF \pm 20% Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board 8 PICTURE TUBE FOR MODEL TC-83S ONLY Speaker Ceramic 0.01 μ F +100% -0% 500V Carbon 56 Ω \pm 5% 1/2W Varistor	8 9 P T B	TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S TJS27990 TJS88980 TJT822 TKE175101S TKK170519 TKP1710991AS TLK69704	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal 6P Plug Plug Pin Escutcheon Cord Mounting Rubber Control Panel Ass'y Degaussing Coil
① C251 R256	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931 CABINET DUNTING PARTS EAS12D41SM ECKD2H103PF ERD12TJ560	Ceramic 100 pF \pm 20% Ceramic 470 pF \pm 20% Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board & PICTURE TUBE FOR MODEL TC-83S ONLY Speaker Ceramic 0.01 μ F +100% -0% 500V Carbon 56 Ω \pm 5% 1/2W	8991	TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S TJS27990 TJS88980 TJT822 TKE175101S TKK170519 TKP1710991AS TLK69704 TLY5435S	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal 6P Plug Plug Pin Escutcheon Cord Mounting Rubber Control Panel Ass'y Degaussing Coil Defelction Yoke
① C251 R256 D251 T251	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931 CABINET DUNTING PARTS EAS12D41SM ECKD2H103PF ERD12TJ560 ERZ08A3K101 ETA47M1A	Ceramic 100 pF $\pm 20\%$ Ceramic 470 pF $\pm 20\%$ Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board 8 PICTURE TUBE FOR MODEL TC-83S ONLY Speaker Ceramic 0.01 μ F +100% -0% 500V Carbon 56 Ω \pm 5% 1/2W Varistor Audio Output Transformer	8991	TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S TJS27990 TJS88980 TJT822 TKE175101S TKK170519 TKP1710991AS TLK69704 TLY5435S TMM1551	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal 6P Plug Plug Pin Escutcheon Cord Mounting Rubber Control Panel Ass'y Degaussing Coil Defelction Yoke CRT Rubber Cushion
① C251 R256 D251 T251	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931 CABINET DUNTING PARTS EAS12D41SM ECKD2H103PF ERD12TJ560 ERZ08A3K101 ETA47M1A TBM17521	Ceramic 100 pF $\pm 20\%$ Ceramic 470 pF $\pm 20\%$ Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board 8 PICTURE TUBE FOR MODEL TC-83S ONLY Speaker Ceramic 0.01 μ F +100% -0% 500V Carbon 56 Ω \pm 5% 1/2W Varistor Audio Output Transformer Seal, IC, Transistor	8991	TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S TJS27990 TJS88980 TJT822 TKE175101S TKK170519 TKP1710991AS TLK69704 TLY5435S	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal 6P Plug Plug Pin Escutcheon Cord Mounting Rubber Control Panel Ass'y Degaussing Coil Defelction Yoke
① C251 R256 D251 T251	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931 CABINET DUNTING PARTS EAS12D41SM ECKD2H103PF ERD12TJ560 ERZ08A3K101 ETA47M1A TBM17521 TBM17652	Ceramic 100 pF \pm 20% Ceramic 470 pF \pm 20% Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board 8 PICTURE TUBE FOR MODEL TC-83S ONLY Speaker Ceramic 0.01 μ F +100% -0% 500V Carbon 56 Ω \pm 5% 1/2W Varistor Audio Output Transformer Seal, IC, Transistor Name Plate, Model No. (TC-83S only)	8 9 P T B B B A A	TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S TJS27990 TJS88980 TJT822 TKE175101S TKK170519 TKP1710991AS TLK69704 TLY5435S TMM1551 TNS1105S	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal 6P Plug Plug Pin Escutcheon Cord Mounting Rubber Control Panel Ass'y Degaussing Coil Defelction Yoke CRT Rubber Cushion Convergence Board Ass'y
① C251 R256 D251 T251	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931 CABINET DUNTING PARTS EAS12D41SM ECKD2H103PF ERD12TJ560 ERZ08A3K101 ETA47M1A TBM17521 TBM17652 TBM80368	Ceramic 100 pF \pm 20% Ceramic 470 pF \pm 20% Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board 8 PICTURE TUBE FOR MODEL TC-83S ONLY Speaker Ceramic 0.01 μ F +100% -0% 500V Carbon 56 Ω \pm 5% 1/2W Varistor Audio Output Transformer Seal, IC, Transistor Name Plate, Model No. (TC-83S only) Badge, National	8991 10991 1	TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S TJS27990 TJS88980 TJT822 TKE175101S TKK170519 TKP1710991AS TLK69704 TLY5435S TMM1551 TNS1105S	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal 6P Plug Plug Pin Escutcheon Cord Mounting Rubber Control Panel Ass'y Degaussing Coil Defelction Yoke CRT Rubber Cushion Convergence Board Ass'y Fuse, 1.2A
① C251 R256 D251	ECKDDS101MB ECKDDS471MB TJB626300S TNP65931 CABINET DUNTING PARTS EAS12D41SM ECKD2H103PF ERD12TJ560 ERZ08A3K101 ETA47M1A TBM17521 TBM17652	Ceramic 100 pF \pm 20% Ceramic 470 pF \pm 20% Antenna Terminal Board Ass'y Circuit Board 8 PICTURE TUBE FOR MODEL TC-83S ONLY Speaker Ceramic 0.01 μ F +100% -0% 500V Carbon 56 Ω \pm 5% 1/2W Varistor Audio Output Transformer Seal, IC, Transistor Name Plate, Model No. (TC-83S only)	8 9 P T B B B A A	TBX6560-1 TEM78931 TES5201 THE215-5S TJS27990 TJS88980 TJT822 TKE175101S TKK170519 TKP1710991AS TLK69704 TLY5435S TMM1551 TNS1105S	Knob, Main Switch DY Holder Ass'y Coil, Spring Screw for Rear Cover Mounting Earphone Terminal 6P Plug Plug Pin Escutcheon Cord Mounting Rubber Control Panel Ass'y Degaussing Coil Defelction Yoke CRT Rubber Cushion Convergence Board Ass'y

Ref. No.	Part No.	Description
	XFKY0183S XSC3+12FCS 470ESB22 XFMK0183S	Cabinet Ass'y Screw for Antenna Mounting Picture Tube Picture Correctional Magnet
P	ACKING PARTS	FOR MODEL TC-83S ONLY
	TPC195131 TPD69161 TPD69265 TPE14719 TQB63921	Individual Carton Cushion Cushion Set Cover Instruction Book
	EAE3FDAA	Earphone
PAC	CKING PARTS FO	OR MODEL TC-83EU ONLY
	TPC195132 TPD69161 TPD69265 TPE14702 TQB63924 EAE3EDAA	Individual Carton Cushion Cushion Set Cover Instruction Book Earphone
		·